

Johnson



Johnson



2007 BRUKSANVISNING

30
TEL4

5036777 NO

Instruksjoner for eieren/føreren

Denne brukerhåndboken er en viktig del av din *Johnson-påhengsmotor*. Den inneholder relevant informasjon som, hvis du følger den, vil gi deg en god forståelse av det du trenger å vite når det gjelder drift, vedlikehold og fremfor alt sikkerhet!

Avsnittet om sikkerhet står først i håndboken ettersom dette er vår førsteprioritet, og det bør det være også for deg. Vi anbefaler på det sterkeste at du leser all informasjonen håndboken. Hvis du leser hele håndboken, er du trygg på at du er informert om alt du trenger å vite med tanke på din egen, andre passasjerers og andre båtføreres sikkerhet. På siste side i håndboken kan du ta en test for å se om du er godt nok forberedt som fører.

Tenk sikkerhet! Alle passasjerer bør kjenne til hvordan båten din og *Johnson-påhengsmotoren* fungerer. Sørg for at de forstår og respekterer hvordan de forskjellige styrekontrollene på påhengsmotoren fungerer. Føreren er ansvarlig for sikkerheten til passasjerer og andre båtførere. Du bør prioritere sikkerhet, og ta et sikkerhetskurs for båtførere gjennom din lokale kystvakts, Røde Kors eller lignende.

Det kan være en fin opplevelse å eie og kjøre en *Johnson-påhengsmotor*. Vi tror absolutt at det er verdt å følge våre anbefalinger. Husk at DU er nøkkelen til sikkerhet. Gode sikkerhetsrutiner beskytter ikke bare deg selv, men også folk rundt deg.

Det viktigste er at det skal være gøy, og med all relevant informasjon i denne håndboken er du sikret en trygg og morsom opplevelse.

Nyt utendørsopplevelser på sjøen...

 **ADVARSEL** 

Vær forsiktig! Det kan være mange årsaker til menneskelige feil: uaktsomhet, trøtthet, for tung last, dårlig konsentrasjon, for dårlig kjennskap til produktet, medikamenter og alkohol, for å nevne noen få. Skade på båten eller påhengsmotoren din kan repareres raskt, men personskader eller dødsfall kan gi varige mén.

Med tanke på både din egen og andres sikkerhet, bør du lese hele denne håndboken og følge alle advarsler og anbefalinger. Se ikke bort fra noen av forhåndsreglene eller instruksene når det gjelder sikkerhet.

Alle som skal bruke båten og påhengsmotoren din, bør først lese og forstå denne håndboken.

Følgende varemerker tilhører Bombardier Recreational Products Inc. eller dets datterselskaper:

Evinrude®

Johnson®

Evinrude®/Johnson® Genuine Parts

2+4® fuel conditioner

Evinrude®/Johnson® 4-Stroke outboard oil

Hi-Vis™ gearcase lubricant

Evinrude®/Johnson® Ultra™ 4-Stroke synthetic blend oil

Triple-Guard® grease

Evinrude®/Johnson® anti-corrosion spray

Ultra-HPF™ gearcase lubricant

INNHOLD

GENERELL INFORMASJON	2
SIKKERHET — Riktig sted å starte	2
PRODUKTREFERANSER, -ILLUSTRASJONER OG -SPESIFIKASJONER	4
BRPS BEGRENSEDE GARANTI FOR 2007 JOHNSON PÅHENGSMOTORER	5
EGENSKAPER	10
MOTORSPEISIFIKASJONER	12
NØDSTOPPTRYTER	13
VARSEL SIGNAL	13
DRIVSTOFF OG OLJE	14
DRIVSTOFF	14
OLJE	15
TILSETNINGSSSTOFFER	15
DRIVSTOFFSYSTEM	15
KJØRE INN PÅHENGSMOTOREN (10 TIMER)	16
STARTE MOTOREN	17
FØR DU STARTER MOTOREN	17
STOPPE MOTOREN	19
SKIFTE GIR OG HASTIGHET	20
STARTE MOTOREN I NØDSTILFELLER	20
DRIFT	22
JUSTERE MOTORVINKELEN	22
TILTE PÅHENGSMOTOREN OG TILTSTØTTE	22
KJØRE I GRUNT VANN	23
FORTØYNING	24
SPYLE PÅHENGSMOTOREN	24
VARSLING OM LAVT OLJETRYKK	25
GRENSESYSTEM FOR OVERTURTALL	26
MOTOREN OVEROPPHETES	26
TRANSPORT PÅ TILHenger	27
STØTSKADE	27
LAGRE PÅHENGSMOTOREN	27
BÆRE OG TRANSPORTERE	28
SPESIELLE DRIFTSFORHOLD	29
VEDLIKEHOLD	30
INFORMASJON OM MOTORUTSLIPP	30
INSPEKSJON ETTER 10 TIMER	31
LAGRE BÅTEN UTE NOM SESONGEN	31
SERVICE FØR SESONGEN STARTER	32
VEIVHUSOLJE	33
JUSTERE PÅHENGSMOTOREN	34
SMØRE PÅHENGSMOTOREN	35
LUFTELEDNING OG DRIVSTOFFLEDNINGSFILTER	36
TENNPLUGGER	37
PROPELL	37
ANTIKORROSJONSANODER	38
JORDINGSLEDNINGER	38
BATTERI	39
FEILSØKINGSTABELL	40
INSPEKSJONS- OG VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MOTOREN	41
MONTERING	43
AKTERSPEILHØYDE OG AKSELLENGDE	43
MONTERE MOTOREN	44

Trykt i EU.

© 2007 BRP US Inc. Med enerett. TM, ® Varemerker og registrerte varemerker som tilhører Bombardier Recreational Products Inc. eller deres datterselskaper.

GENERELL INFORMASJON

SIKKERHET — Riktig sted å starte

Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon som bidrar til å forhindre personskader og skade på utstyr. Den vil gjøre føreren og passasjerer kjent med *Evinrude/Johson-påhengsmotorene* og styrekontrollene, drift, vedlikehold samt sikkerhetstiltak i båt. Sørg for at alle førere leser, forstår og følger innholdet. Denne håndboken bør oppbevares i en vannrett pose sammen med produktet når det er i bruk. Hvis produktet skifter eier, skal den nye eieren overta denne håndboken.

Denne brukerhåndboken bruker følgende termer til å angi forskjellige sikkerhetstiltak. Disse sikkerhetstermene betyr:

VÆR OPPMERKSOM!

VÆR PÅ VAKT!

DIN SIKKERHET STÅR PÅ SPILL!



FARE



Indikerer en umiddelbart farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **VIL resultere i alvorlig personskade eller død.**



ADVARSEL



Indikerer en potensielt farlig situasjon som **KAN resultere i alvorlig personskade eller død hvis den ikke unngås.**



FORSIKTIG



Indikerer en potensielt farlig situasjon som **KAN resultere i liten til moderat skade på personer eller eiendom hvis den ikke unngås. Kan også brukes til å advare mot usikker drift.**

VIKTIG: Signaliserer informasjon som kan bidra til å forhindre skade på maskineri og som sikrer at produktet monteres og brukes på riktig måte.

Selv om faren ikke forsvinner kun ved å lese denne informasjonen, vil forståelse og oppfølging av informasjonen bidra til at du bruker påhengsmotoren på en riktig måte.

Hvis du som båtfører er ansvarlig, vil du være trygg og nyte båtlivet fullt ut. Sikkerhetskurs for båtførere utføres av kystvakten samt noen Røde Kors-avdelinger. Hvis du ønsker informasjon om sikkerhetskurs, kan du ringe gratis på tlf.nr.: 1-800-336-BOAT (i USA). Hvis du ønsker mer informasjon om båtsikkerhet og -forskrifter, kan du ringe: kystvakten i Amerika gratis på tlf.nr.: 1-800-368-5647. Hvis du befinner deg utenfor Nord-Amerika, kan du kontakte din FORHANDLER for mer detaljert informasjon om båtsikkerhet.

SIKKERHETSTILTAK — Generelt

⚠ Det finnes noen grunnleggende regler som enhver båtfører bør legge merke til og følge for å nyte glede- og spenningen ved båtlivet fullt ut. Noen av reglene er kanskje nye for deg mens andre er innlysende og forstås ut ifra sunn fornuft... uansett, ta dem alvorlig! Hvis du ikke følger disse sikkerhetsanbefalingene og reglene for trygg båtferdsel, kan det resultere i at du, andre passasjerer eller andre som ferdes på sjøen, skader seg.

⚠ Gjør deg godt kjent med hvordan båten og motoren fungerer før du tar den første tur eller tar en med en eller flere passasjerer. Hvis du ikke har hatt muligheten til å øve sammen med din FORHANDLER, bør du øvelsekjøre på et passende område og finne ut hvordan de forskjellige styrekontrollene virker. Kjør kun på tomgang helt til du har gjort deg kjent med alle styrekontrollene. Som fører er du ansvarlig for sikkerheten under drift.

SIKKERHETSTILTAK — Drift

⚠ Sørg for at minst én av passasjerene kan håndtere båten i en nødssituasjon.

⚠ Alle passasjerene skal vite hvor nødsutstyret er og hvordan det skal brukes.

⚠ Alt redningsutstyret og personlig flyte-utstyr må være i god stand og passe til båttypen din. Følg alltid forskriftene som gjelder for båten din.

⚠ Eventuell kontakt med roterende propell kan føre til alvorlig personskade eller død. Unngå at noen kommer i nærheten av propellen, også når motoren er stoppet. Propellbladene kan være skarpe, og de kan fortsette å rotere etter at motoren er stanset. Stans alltid motoren når båten befinner seg i nærheten av folk i vannet.

-  Når motoren kjører må, det alltid være god ventilasjon slik at konsentrasjonen av karbonmonoksid (CO) ikke blir for høy. CO er en gass uten lukt, farge og smak, og den kan føre til bevisstløshet, hjerneskade eller død hvis den inhaleres i for høy konsentrasjon. Opphoping av CO kan skje mens båten er fortøyd, forankret eller kjører, og gassen kan samle seg i avgrensede områder som lugat, førerhus, svømmeplattform og baug. CO kan oppstå etter konsentrasjonen øke på grunn av værforholdene, fortøynings- og driftsforholdene og andre båter i nærlheten. Unngå eksos fra motoren eller fra andre båter, sorg for god ventilasjon, stans motoren når det ikke er behov for den, og vær oppmerksom på faren for at tilbaketrekk og andre forhold som kan føre til opphoping av CO. I høye konsentrasjoner kan CO være livsfarlig i løpet av få minutter. Lavere konsentrasjoner er dødelige bare ved påvirkning over lengre perioder.
-  Kjør forsiktig og veldig sakte på grunt vann. Dersom du grunnstøter eller stanser brått, kan det resultere i skade. Vær også på vakt for gjenstander som flyter i vannet.
-  Kjør i farvann hvor du er kjent. Påhengsmotorens girkasse strekker seg under vannoverflaten og kan komme borti hindringer under vann. Hvis påhengsmotoren kommer borti en hindring under vann, kan det resultere i at du mister kontrollen og at noen skader seg.
-  Man må ikke reise seg eller flytte vekten brått i småbåter.
-  Sørg for at passasjerene sitter på setene. Det er ikke meningen at man skal sitte på båtens baug, reling, akterspeil eller seterygger.
-  Pass på at alle passasjerene har på seg flytevester, som er godkjente av den amerikanske kystvakten, i dårlig vær og sjøgang. Barn og svømmedyktige passasjerer må ha på seg redningsvest hele tiden.
-  Respekter forbudte farvann, andre båtførere og miljøet. Som "skipper" og eier av båten, er du ansvarlig for skader som skjer på andre båter på grunn av kjolvannet av båten din. Sørg for at ingen kaster søppel over bord.
-  Sørg for at du kan sjøvettreglene og følg dem.
-  Husk på at bensindamper er brannfarlige og kan eksplodere. Følg alltid drivstoffprosedyrene som står i denne brukerhåndboken samt de du får på bensinstasjoner. Kontroller alltid drivstoffnivået både før og mens du bruker båten. Bruk grunnreglene om at du skal ha 1/3 drivstoff til bestemmellessstedet, 1/3 til tilbakturen og 1/3 i reservebeholdning. Du må ikke oppbevare drivstoff eller brannfarlige væsker i noen lager- eller motorrom.
-  Du må aldri kjøre båten under innflytelse av medikamenter eller alkohol.
-  Båter med høy ytelse har store krefter i forhold til vekten. Hvis du ikke har erfaring i å kjøre båter med høy ytelse, må du ikke forsake å kjøre en slik båt hverken i ellers opp imot dens fartsgrense før du har erfaring.
-  Hvis du ønsker mer informasjon, ta kontakt med en **Evinrude/Johnson-FORHANDLER** for en kopi av **Introduction to High Performance Boating**, (Introduksjon til båter med høy ytelse), P/N 335763.
- SIKKERHETSTILTAK – Montere og vedlikeholde påhengsmotoren**
- #### Montere påhengsmotoren
-  Påhengsmotoren må monteres på riktig måte. Hvis du ikke installerer påhengsmotoren på riktig måte, kan det resultere i alvorlig skade på eiendom eller personer, eller i verste fall død. Vi anbefaler på det sterkest at din FORHANDLER monterer påhengsmotoren for deg for å sikre at det gjøres på riktig måte.
-  Du må aldri bruke en motor med flere hestekrefter enn det som er angitt på båtens merkeplate. Hvis du har for kraftig motor, kan det resultere i at du mister kontrollen over båten. Hvis det ikke finnes en merkeplate i båten, må du kontakte din FORHANDLER eller båtprodusenten.
- #### Vedlikehold
-  Hvis du trenger reservedeler, må du bruke **Evinrude®/Johnson® Genuine Parts** (originaldeler) eller deler som har tilsvarende egenskaper, inkludert type, styrke og materiale. Hvis du ikke bruker originaldeler, kan det resultere i at produktet skades eller ikke virker som det skal.
-  Du må kun utføre serviceprosedyrer som står forklart i detaljer i denne brukerhåndboken. Hvis du forsøker å utføre vedlikehold eller reparere påhengsmotoren uten kunnskaper om riktige service- og sikkerhetsprosedyrer, kan det resultere i personskade eller død. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du få dette fra din autoriserte **Evinrude/Johnson-FORHANDLER**. I mange tilfeller er det nødvendig med riktig verktoy og opplæring for å kunne utføre visse serviceprosedyrer eller reparasjoner.
-  Hold båten og motoren din i topp stand til enhver tid. Følg **INSPEKSJONS- OG VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MOTOREN**.
-  Bruk båten og påhengsmotoren med forsiktighet og ha det godt. Husk at alle har plikt til å hjelpe andre båtførere og -passasjerer i nødstifeller.
-  Fjern propellen før du skyller eller utfører vedlikeholdsarbeid på den for å unngå at du skader deg ved at du kommer i kontakt med propellen når den roterer.

PRODUKTREFERANSER, -ILLUSTRASJONER OG -SPESIFIKASJONER



ADVARSEL



Dersom du trenger reservedeler, må du bruke *Evinrude/Johnson Genuine Parts* eller deler som har tilsvarende egenskaper, inkludert type, styrke og materiale. Hvis du ikke bruker originaldeler, kan det resultere i at produktet skades eller ikke virker som det skal.

Bombardier Recreational Products (BRP) forbeholder seg retten til å foreta endringer når det gjelder egenskaper, spesifikasjoner og tilgjengelighet av motorer til enhver tid og uten advarsel. De forbeholder seg også retten til å endre alle spesifikasjoner eller deler til enhver tid, uten å pådra seg forpliktelse til å oppdatere tidligere modeller. Informasjonen i denne håndboken er basert på de nyeste spesifikasjonene som var tilgjengelige da den ble trykket.

Bilder og illustrasjoner i denne håndboken er representative og til referansebruk. De gjengir ikke nødvendigvis aktuelle modeller eller utstyr. Vedvarende nøyaktighet av denne håndboken kan ikke garanteres.

Enkelte tekniske detaljer og systemer som er omtalt i denne håndboken, finnes ikke nødvendigvis på alle modeller i alle markedsområder.

Eierens identifikasjon

Nord-Amerika — FORHANDLEREN vil fylle ut registreringsskjemaet når du kjøper påhengsmotoren. Din del av

Samsvarserklæring

- Anvendte EU-direktiver:
- Relevante directive(r): Direktiv 2003/44/EC Recreational-Craft (fritidsfartøyer)
- Relevant(e) harmonisert(e) standard(er): Direktiv 89/336/CEE Eletromagnetic Compatibility (elektromagnetisk kompatibilitet)
- Produkttype: Som henvis til minsterrådet og relevante direktiver
- Produsent: Pähengsmotor, 2-taks SI-motor
BRP US Inc.
10101 Science Drive
Sturtevant, WI 53177

EU-sertifikat:

Motormodell(er)	Eksosutslipp Sertifikatnummer	Lydutslipp Sertifikatnummer
E150DPLSU, E150DPXSU, E150DSLSU, E150DHLSU, E150DCXSU, E175DPLSU, E175DPXSU, E175DSLSU, E175DCXSU, E200DPLSU, E200DPXSU, E200DSLSU	EXBOMB005	SDBOMB015
E115DPLSU, E115DPXSU, E115DSLSU	EXBOMB004	SDBOMB018

Jeg, undertegnede, erklærer herved at produktet angitt ovenfor er i samsvar med direktiv(er) og standard(er) nevnt ovenfor.

Fernando Garcia,
Director of Regulatory Affairs and Public Relations

dette skjemaet fungerer som bevis på eiendomsrett og kjøpsdato.

Utenfor Nord-Amerika — Kontakt din **FORHANDLER** eller distributør for nærmere detaljer.

Modell- og serienummer

Modell- og serienummer står på et skilt som er montert på hekk- eller svingbraketten. Skriv ned motorens:

Modellnummer _____

Serienummer _____

Kjøpsdato _____

Tenningsnøkkelnummer _____

Dersom påhengsmotoren blir stjålet

Nord-Amerika — Meld påhengsmotoren stjålet til Customer and Dealer Support Services, 250 Sea Horse Drive, Waukegan, IL 60085, USA. Oppgi påhengsmotorens modell- og serienummer, og legg ved en kopi av politirapporten.

Utenfor Nord-Amerika — Meld tyveriet til *Bombardier Recreational Products*-leverandøren hvor påhengsmotoren ble registrert.

Teknisk litteratur

BRP har teknisk litteratur spesielt for din påhengsmotor. Du kan kjøpe en servicehåndbok, delekatatalog eller ekstra førerhåndbok hos din forhandler. Navnet og beliggenheten til din nærmeste *Evinrude/Johnson*-forhandler i USA og Canada finner du ved å gå til www.evinrude.com eller www.johnson.com.

BRPS BEGRENSEDE GARANTI FOR 2007 JOHNSON PÅHENGSMOTORER

1. DEN BEGRENSEDE GARANTIENS OMFANG

BRP US Inc garanterer at Johnson® totakts og firetakts påhengsmotorer, solgt av godkjente Johnson-distributører/-forhandlere utenfor USA og Canada ("produkt"), ikke skal ha defekter i materiale eller utførelse for perioden og under forholdene som er beskrevet nedenfor.

Alle Evinrude®/Johnson Genuine Parts og ekstrautstyr, inkludert, men ikke begrenset til, propellerer, mälere, oljetanker, fjernkontroller, ledninger og nøkkelbrytere, som ble installert av en godkjent distributør/forhandler da de ble solgt, enten det fulgte med produktet eller ikke, har BRP den begrensede standardgarantien for Evinrude/Johnson Genuine Parts og ekstrautstyr. Kontakt din godkjente distributør/forhandler for fullstendig kopi av slik begrenset garanti.

2. GARANTIENS DEKNINGSPERIODE

Denne begrensede garantien gjelder fra kjøpsdato for første detaljforbruker eller fra den dato produktet ble tatt i bruk for første gang, alt etter hvilken dato som kommer først, for en periode på:

TJUEFIRE (24) ETTERFØLGENTE MÅNEDER for privat fritidsbruk, eller

SEKS (6) ETTERFØLGENTE MÅNEDER for handelsbruk. Produktet brukes kommersielt når det brukes i forbindelse med arbeid eller beskjæftigelse som skaper inntekt i løpet av en hvilken som helst garantiperiode. Produktet brukes også kommersielt når det, på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av garantiperioden, er montert på en båt som har handelsmerkeplater eller er registrert for handelsbruk.

Hvis du må reparere eller bytte ut deler eller ha produktet til service under denne garantien, vil det ikke forlenge varigheten på denne begrensede garantien utover den originale utløpsdatoen.

3. BETINGELSER FOR GARANTIDEKNING

Denne garantidekningen gjelder kun for Johnson totakts og firetakts påhengsmotorer som er kjøpt nye og ubrukte fra en BRP-distributør/-forhandler som er autorisert til å distribuere Johnson-produkter i det landet hvor salget fant sted ("distributør/forhandler"), og da kun etter at BRPs spesifikke kontrollprosess før levering er utført og dokumentert av kjøper og distributør/forhandler. Garantidekningen er ikke gyldig før produktet er registrert på riktig måte av distributør/forhandler eller eier. Slike begrensninger er nødvendige for at BRP skal kunne beskytte sine produkters sikkerhet, sine forbrukere og offentligheten generelt.

Som det står skrevet i brukerhåndboken, må nødvendig rutinevedlikehold utføres for at garantidekningen skal opprettholdes. BRP kan kreve bevis for utført vedlikehold før de godkjenner garantidekningen.

4. HVA DU MÅ GJØRE FOR Å FÅ GARANTIDEKNING

Den registrerte eieren ("eier") må informere godkjent distributør/forhandler omgående etter at det har oppstått en defekt. Eieren må ta med seg produktet, inkludert defekte deler, til distributøren/forhandleren umiddelbart etter at defekten oppstår. Eieren må komme innen garantiperioden, og må gi distributøren/forhandleren mulighet til å reparere skaden. Eieren må betale for transport av produktet til og fra distributør/forhandler når det skal inn til service.

Hvis produktet ikke er registrert, kan eieren bli bedt om å vise distributøren/forhandleren et kjøpsbevis når det gjelder reparasjoner som går på garantien. Eieren må signere reparasjons-/arbeidsordnen før arbeidet tar til for at reparasjonen skal gå på garantien.

Alle deler som byttes ut på garantien tilfaller BRP.

5. HVA BRP GJØR FOR DEG

BRPs forpliktelser under denne garantien er begrenset til, etter deres vurdering, å reparere eller bytte ut deler av produktet som viser seg å være defekte i materiale eller utførelse ut ifra BRPs skjønn. Slike reparasjoner eller utbyttinger av deler gjøres gratis hos alle autoriserte distributører/forhandlere. BRPs ansvar er begrenset til å utføre nødvendige reparasjoner eller utbyttinger av deler. Eieren kan ikke kreve at produktet skal tilbakekalles eller at kjøpet skal avlyses hvis han/hun mener at garantien ikke blir overholdt.

Hvis det er behov for service som går på garantien utenfor det landet hvor produktet ble kjøpt, må eieren betale for tilleggsutgifter ifølge lokal forhold og forskrifter. Disse utgiftene kan blant annet være frakt, forsikring, skatter, lisensavgifter, importtoll og alle andre økonomiske utgifter, inkludert de som regjeringer, stater, territorier og deres respektive organer pålegger.

BRP forbeholder seg retten til å forbedre, omforme og endre produkter fra tid til annen uten å påta seg ansvar for å oppdatere produkter som ble produsert tidligere.

6. UNNTAK – Følgende punkter går ikke under noen omstendigheter på garantien:

- Utskifting av deler på grunn av normal slitasje.
- Deler og service ved rutinemessig vedlikehold inkludert men ikke begrenset til: Vedlikeholdskrav, oljeskift på motoren, smøring, justeringer av ventil og overføring samt utskifting av sikringer, sinkanoder, termostater, synkronremmer, startmotorforinger, børster for trimmotor, filtre og tennplugger.
- Skade forårsaket av feil eller mangel på installering, vedlikehold, vinterisolering og/eller lagring eller at brukerhåndbokens prosedyrer og anbefalinger ikke er fulgt opp.
- Skade som er et resultat av at deler er fjernet, feilaktig reparasjon, service, vedlikehold eller endring, eller bruk av deler eller ekstrautstyr som ikke er produsert eller godkjent av BRP, som etter rimelig skjønn enten er inkompatibele med produktet eller som påvirker produktets drift, yteevne eller varighet på en negativ måte, eller som er et resultat av at reparasjoner er utført av en distributør/forhandler som ikke er godkjent.
- Skade som er forårsaket av vanstell, misbruk, unormal bruk, forsømmelse, rusing, feil bruk eller at produktet har blitt brukt i uoverensstemmelse med anbefalt drift i brukerhåndboken.
- Skade som er et resultat av ytre skade, ulykke, neddykking, vanninnføring, brann, tyveri, vandalismus eller naturkatastrofe.
- Bruk av drivstoff, oljer eller smøremidler som ikke er beregnet på produktet (se brukerhåndboken).
- Skade som har oppstått på grunn av rust eller korrosjon.
- Skade som er forårsaket av at kjølesystemet er tettet av et fremmedlegeme.
- Skade som skyldes sand eller fremmedlegemer i vannpumpen.
- Kosmetiske endringer eller malingsendringer på grunn av utsettelse for vind og vær.

Denne garantien blir ugyldig i sin helhet og annullert og ugyldig hvis:

- Produktet har blitt endret eller modifisert på en slik måte at det påvirker driften, yteevnen eller varigheten på en negativ måte eller slik at tilsvikt bruk er endret, eller
- produktet er eller har vært brukt til kappkjøring eller annen konkurransepreget aktivitet, på et hvilket som helst tidspunkt, inkludert av en tidligere eier.

7. ANSVARSBEGRENSNINGER

FOR ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÄTTE, INKLUDERT OG UTEN Å VÆRE BERGRENSET TIL ALLE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL, ER VARIGHETEN BERGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN UTTRYKTE BEGRENSEDE GARANTIEN.

ALLE TILFELDIGE SKADER, FØLGESSKADER, DIREKTE, INDIREKTE ELLER ANDRE SKADER AV ALLE SLAG DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN INKLUDERT, MEN IKKE BERGRENSET TIL: bensinutgifter, utgifter til å transportere produktet til og fra distributør/forhandler, ta produktet av en båt og montere det på igjen, mekanikers reisetid, avgifter for å sette båten på vannet og å ta den opp, kai- eller bryggavgifter, sleppings-, lagrings-, telefon-, mobiltelefon- eller telegramavgifter, leie av samme eller lignende produkt eller båt mens din båt er inne til service eller unyttbar, taxi, reise, losji, tap av eller skade på personlig eiendom, bryderi, forsikringskostnader, tilbakebetaling av lån, tidstap, tapt inntekt, omsetning eller overskudd eller tapt glede eller bruk av produktet.

NOEN LAND, PROVINSER ELLER JURISDIKSJONER TILLATER IKKE PROTESTER, BEGRENSNINGER AV TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADER ELLER ANDRE UNNTAK SOM NEVNT OVENFOR. AV DEN GRUNN KAN DET HENDE AT DE IKKE GJELDER FOR DEG. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIELLE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON.

Ingen distributør/forhandler eller annen person har fullmakt til å gi noen bekrefteelse, representasjon eller garanti når det gjelder produktet utenom det som står i denne begrensede garantien. Hvis det skjer, kan det ikke håndheves mot BRP. BRP forbeholder seg retten til å endre denne garantien på et hvilket som helst tidspunkt, under den forståelse at slike endringer ikke vil forandre garantivilkårene som gjelder for produktet som ble solgt med denne garantien.

8. OVERFØRE GARANTIEN

Dersom produktet skifter eier under garantiens dekningsperiode, skal denne garantien overføres til den nye eieren og være gyldig for den resterende dekningsperioden, forutsatt at den forrige eller den nye eieren raskt tar kontakt med BRP eller distributør/forhandler, og oppgir navn og adresse på den nye eieren.

9. BRUKERHJELP

- Hvis det skulle oppstå strid eller krangel i forbindelse med BRPs begrensede garanti, anbefaler BRP at du forsøker å løse problemet på distributør-/forhandlerstadiet ved å diskutere saken med den som er serviceansvarlige hos distributøren/forhandleren eller eieren først
- Dersom det er behov for ytterligere hjelp, kan du kontakte Customer Support Services i et datterselskap av BRP på et av følgende telefonnumre, avhengig av hvor du befinner deg:

Asia – telefon (65) 622-767-55, faks (65) 622-629-32

Australia, New Zealand og Stillehavstøyene – telefon 612-9794-6600, faks 612-9794-6697

Brasil – telefon 55 (19) 3246-2100, faks 55 (19) 3246-3800

Europa, Midtøsten, Afrika og Samveldet av uavhengige stater (tidligere Sovjetunionen) – telefon (41) 21 318 78 00, faks (41) 21 318 78 61

Latin-Amerika (unntatt Brasil) og Karibia – telefon 954-846-1442, faks 954-846-1478

Revisjon av begrenset garanti, august 2004


© 2007 BRP US Inc. Alle rettigheter forbeholdt.

® Registrerte varemerker for BRP US Inc eller deres datterselskaper.



MERKNADER

MERKNADER

EGENSKAPER



Enhet	Beskrivelse	Enhet	Beskrivelse
1	Motordeksel	9	Spyplegg
2	Girspak	10	Oljedreneringsskrue i veivhus
3	Gasspådrag	11	Anoder
4	Strammeskrue for gass	12	Trimfinne
5	Klemmeskrue	13	Plugg for smøremiddelnivå
6	Klemmebrakett	14	Vanninntak
7	Antikorrosjonsanode	15	Drens-/påfyllingsplugg for smøremiddel
8	Vannpumpeindikator		



Enhet	Beskrivelse	Enhet	Beskrivelse
1	Startknapp	4	Lampe for lavt oljetrykk
2	Choke-knapp	5	Nødstoppbryter/stoppknapp
3	Drivstoffkopling	6	Drivstoftank

MOTORSPESIFIKASJONER

30-Modell	
Forskyvning	597 cc (36,4 kubikktommer)
Motortype	Firetaks, in-line, 3-sylinder
Arbeidsområde ved full gass	5500 til 6100 OPM
Ytelse ⁽¹⁾	30 HK (22,4 kw) ved 5800 OPM
Tomgangsturtall i gir ⁽²⁾	900 ± 50
Tenningsinnstilling – Tomgang ⁽¹⁾ Full gass	Ikke justerbar Ikke justerbar
Kontrollsystem for eksosutslipp: per SAE J1930 ⁽¹⁾	EM, Engine Modification (motorenring)
Drivstoffkrav ⁽¹⁾	87-pumpemerket-AKI (90 RON) – Se DRIVSTOFF OG OLJE
Veivhus – Olje Kapasitet Filter	<i>Evinrude/Johnson Ultra</i> 4-takts syntetisk blandingsolje 3 liter (101 fl. oz.) Kontakt din FORHANDLER
Varselssignaler	Low Oil Pressure (Lavt oljetrykk)
Tenningsfunksjoner	S.L.O.W. TM (Speed Limiting Overheat Warning)
Starte	Elektrisk start på motor
Batteri, minimum ⁽³⁾	500 CCA (620 MCA) med 90 minutters reservekapasitet ELLER 65 amperetime, 12 volt
Tenplugg ⁽¹⁾ Moment	Se ECI-etikett 15 til 19 N·m (11 til 14 ft. lbs.)
Girkasse – Smøremiddel Kapasitet	<i>Evinrude/Johnson Ultra-HPF</i> TM smøring for girkasse 230 ml (7,8 fl. oz.)
Propell	10 1/4 x 12 tommer (26 x 30 cm)
Drivstofftank ⁽³⁾	Kapasitet - 22,7 liter (6 U.S. gallons)
Vekt ⁽⁴⁾	98 kg (216,1 lbs.)
Akterspeilhøyde	49,5 til 50,8 cm (19,5 til 20 tommer)
Lydnivå ved førerrens øre (L _{pA}) ICOMIA 39.94	76,2 dB(A)
Vibrasjon på rorpinne (armer)	Under 2,5 m/s ²

(1) Klassifisert i henhold til ICOMIA 28.83-, ISO 3046-, og NMMA-standarder.

(2) Informasjon om utslippskontroll.


(3) Følger ikke med på alle markedsområder.

(4) Inkludere ikke drivstoff eller olje.

NØDSTOPPBRYTER

Eventuell nødstoppbryter befinner seg på motoren. Vi anbefaler på det sterkeste at nødstoppbryteren monteres på alle båter.

Sett klemmen på nødstoppbryteren. Fest utløsersnoren til et **sikkert** sted på førerens klestplagg eller redningsvest – pass på at den ikke slettes løs i stedet for å utløse nødstoppbryteren. Når du fjerner klemmen fra utløsersnoren, vil motoren stoppe og forhindre at båten løper løpsk hvis føreren befinner seg utenfor utløsersnorens rekkevidde. Hvis utløsersnoren er for lang, kan du gjøre den kortere ved å lage en knute eller en løkke i den. Du må IKKE klippe av utløsersnoren eller knytte den på nyt.



1. Klemme

Det følger med en ekstra klemme – fjern denne fra snoren og plasser den på et trygt sted ombord i båten. En annen person kan sette den ekstra klemmen inn i stoppbryteren og starte motoren i et nødstilfelle.

VARSELSIGNAL

Hvis motoren, når den er i gang, begynner å riste merkbart og ikke kan overstige 2000 OPM (hurtigtomgang), kan det hende at varsling om lavt oljetrykk er aktivert. Motorens varslingsssystem begrenser automatisk turtallet hvis veivhusoljetrykket blir for lavt i forhold til det motoren trenger.

Fall i oljetrykk kan skyldes driftsforhold som grov sjø eller utilstrekkelig oljetilførsel. Hvis motorens varslingsssystem aktiveres, må du iverksette de nødvendige tiltak for å gjenopprette tilfredsstillende oljetrykk og tilbakestille varslingsssystemet før motoren kan brukes på vanlig måte.

Hvis du ønsker mer informasjon om vurdering av lavt oljetrykk og mulige løsninger "på sjøen", kan du se **VARSLING OM LAVT OLJETRYKK**.



ADVARSEL



Unngå å slå eller trekke klemmen av nødstoppbryteren under normal drift. Dette kan resultere i uventet tap av hastighet som kan føre til at passasjerer kan kastes fremover og skades.

Nødstoppbryteren er kun effektiv hvis den er i god stand. Før hver båttur må du undersøke utløsersnoren for skader eller slitasje. Bytt ut slitte eller skadde deler.

Sørg for at utløsersnoren holdes fri for floker og hindringer.

Før hver båttur må du teste systemet for å se at det fungerer. La motoren gå mens du tar klemmen av bryteren ved å trekke i utløsersnoren. Hvis motoren ikke stanser, må du kontakte din **FORHANDLER**.

DRIVSTOFF OG OLJE

DRIVSTOFF

Minsteoktan



ADVARSEL



Bensin er ekstremt brannfarlig og svært eksplosivt under visse forhold. Følg instrukasjonene i dette avsnittet nøyaktig. Hvis du håndterer drivstoff på feil måte, kan dette resultere i alvorlig skade på eiendom eller personer, eller i verste fall død.

Stopp alltid motoren før du fyller på drivstoff.

La kun voksne fylle på drivstofftanken.

Ikke fyll drivstofftanken helt opp, da drivstoffet utvides når det varmes opp av solen og kan renne over.

Fjern bærbare drivstofftanker fra båten før du fyller på drivstoff.

Tørk alltid bort eventuelt drivstoffsøl.

Du må aldri røyke, ha åpne flammer eller gnister eller bruke elektrisk utstyr slik som mobiltelefon i nærværen av en drivstofffleskasse eller mens du fyller drivstoff.

Fyll alltid drivstoff i et godt ventilert område.

Utenfor USA

90 RON

Innenfor USA

87 (R+M)/2 AKI

Påhengsmotoren din er laget for å bruke de ovennevnte drivstoffene, men vær imidlertid klar over følgende:

Båtens drivstoffsysten kan ha andre krav når det gjelder bruk av drivstoff som inneholder alkohol. Se i brukerhåndboken for båten.

Alkohol tiltrekker seg og holder på fuktighet, noe som kan forårsake korrosjon på metalldele i drivstoffsystemet.

Drivstoff som inneholder alkohol kan forårsake driftsproblemer.

VIKTIG: Bruk alltid fersk bensin. Bensin oksiderer og tørker. Dette fører til økt tap, flyktige blandinger og produksjon av gummi- eller lakkavleiring, noe som kan skade påhengsmotoren.



ADVARSEL



Drivstoff som lekker er brannfarlig og kan eksplodere. Alle delene i drivstoffsystemet må kontrolleres ofte og byttes ut hvis det er tegn på slitasjer eller lekkasjer. Kontroller drivstoffsystemet hver gang du fyller på drivstoff, hver gang du tar av motordekslet og årlig.

Påhengsmotoren din kan bruke blyfri bilbensin med en oktanandel som er lik eller høyere enn det som står spesifisert i **MINSTEOKTAN**-tabellen. Hvis du bruker bensin som inneholder MTBE (metyl/tertiærbutyleter) eller alkohol, må du følge disse retningslinjene:

Du kan bruke blyfri bensin som inneholder MTBE **KUN** hvis MTBE-innholdet ikke overgår 15% i volum.

Du kan bruke alkoholutvidende drivstoff **KUN** hvis alkoholinneholdet ikke overgår:

10% etanol i volum; eller

5% metanol med 5% selvoppløsende midler i volum.

OLJE

Din 4-taks motor må ha olje i veivhuset.

Evinrude/Johnson Ultra 4-taks syntetisk blandingsolje anbefales til denne påhengsmotoren. Denne oljen tilslater mindre hyppige oljeskift og er best egnet til bruksområder som krever høy ytelse. Olje av typen *Evinrude/Johnson Ultra* 4-taks syntetisk blandingsolje gir svært høy viskositetsstabilitet, beskytter mot bunnfall, reduserer friksjon og gir utmerket beskyttelse mot korrosjon.

Hvis *Evinrude/Johnson Ultra* 4-taks syntetiske blandingsolje ikke er tilgjengelig, kan du bruke *Evinrude®/Johnson®*-olje for 4-taks påhengsmotorer. Denne oljen gir svært god beskyttelse mot slitasje og korrosjon under normale driftsforhold. For motorens oljekapasitet, se **MOTORSPECSIFIKASJONER**.

VIKTIG: Hvis du ikke følger disse anbefalingene, kan det resultere i at garantiene blir ugyldig hvis det skulle oppstå en feil i forbindelse med smøringen.

TILSETNINGSSSTOFFER

VIKTIG: Bruk bare drivstofftilsetninger som BRP har godkjent for påhengsmotoren. Hvis du bruker andre tilsetningsstoffer, kan det resultere i dårlig ytelse eller motorskade.

Evinrude/Johnson 2+4 drivstoffbalsam vil bidra til å forebygge at det dannes gummil- og lakkbelegg på drivstoffsystemdelene, og til at det fjernes fuktighet fra drivstoffsystemet. Det kan brukes kontinuerlig, og det bør brukes i alle perioder når motoren ikke er i regelmessig i bruk. Det vil holde tennpluggene renere, redusere ising i drivstoffsystemet og slitasje på drivstoffsystemdelene.

DRIVSTOFFSYSTEM



ADVARSEL



Hvis motoren har en drivstoffslange med hurtigutkopling, kopler du drivstoffslangen fra motoren og drivstofftanken når motoren ikke har vært i bruk på en stund. Ved å kople fra slangen unngår du drivstofflekkasjer i slangen eller motoren.

VIKTIG: Drivstofftilførselsslangene i båten må levere riktig mengde drivstoff til motoren. Drivstoffslangene må ha en diamenter på minst 8 mm (5/16 tomme).

Drivstoffsystemer med innebygde tanker, spesielt de som er utstyrt med antihevverturer og filter-/primerenheter, kan ha restriksjoner som hindrer motorens drivstoffpumpe i å levere riktig mengde drivstoff under alle forhold. Dette kan resultere i tap av ytelse og muligens **motorskade**. Hvis det oppstår problemer med ytelsen, må du kontakte din FORHANDLER.

La aldri motoren gå mens drivstoffslangene er frakoplet og kjør den aldri på tomgang, da dette kan resultere i startvanskeligheter.

KJØRE INN PÅHENGSMOTOREN (10 TIMER)

VIKTIG: 4-takts påhengsmotorer leveres uten olje i veivhuset. Du må fylle på olje i veivhuset **før du starter motoren for første gang**. Det anbefales at du tilsetter **Evinrude/Johnson-olje** for 4-takts påhengsmotorer. Se under **SKIFTE OLJEN** for å få en oversikt over andre akseptable smøremidler som kan brukes.

Følg denne prosedyren for å beskytte påhengsmotoren de første driftstidene. Forsiktig innkjøring bidrar til at innvendige deler "setter seg" ordentlig på plass, slik at motoren får maksimal ytelse.

Hvis du ikke kjører inn motoren forsiktig, kan det resultere i motorskade.

Høyhastighetsdrift uten tilstrekkelig oppvarming kan resultere i motorskade.

En **10-timers** innkjøringsprosedyre skal foretas med båt og motor på vannet og med riktig propell.

Du må IKKE bruke en spyleanordning under innkjøringen.

Du må IKKE starte eller kjøre motoren hvis den ikke er i vannet.

Du må IKKE forlate motoren uten tilsyn hvis den er i gang.

VIKTIG: Før du starter den nye motoren for første gang:

- Les **STARTE MOTOREN, STOPPE MOTOREN** og **HASTIGHETSKONTROLL**.
- Kontroller veivhusoljenivået. Se **VEIVHUSOLJE**.
- Kontroller alt utstyr før båten sjøsettes.
- Kontroller smøremiddelnivået i girkassen. Se **SMØRE PÅHENGSMOTOREN**.

Sjøsett båten og start motoren som beskrevet i **STARTE MOTOREN**.

- Kontroller ofte at vannpuppen fungerer. Se om det kommer en jevn vannstråle ut av vannpumpeindikatoren. Hvis vannstrålen stopper, må du straks stoppe motoren. Finn feilen og reparer den, eller kontakt din FORHANDLER før du fortsetter.
- Kontroller at girvekslingen fungerer som den skal ved å sette motoren i gir og se om båten beveger seg. Den skal bevege seg i samme retning som vist på giret.
- Varier tuttallet ofte. Unngå å bruke samme gasspådrag i mer enn 15 minutter.
- Kontroller veivhusoljenivået ofte. Fyll på olje ved behov.

De første 10 minutene — Du må kun kjøre motoren på tomgang i gir.

Generelt i de første 2 timene — Kjør motoren i gir kun under 3500 OPM eller på 1/2 gass.

Hvis du har en båt som lett går i plan, kan du oppnå dette raskt ved å gi full gass. Reduser gassen til halv så snart båten er i plan. PASS PÅ at båten forblir i plan på denne gassinnstillingen.

Tredje drifttime — Kjør motoren kun i forskjellige hastigheter opptil 4000 OPM eller 3/4 gass.

Generelt i de første 10 timene — Kjør motoren i gir i forskjellige hastigheter, også full gass, men kjør ikke på full gass i mer enn 5 minutter.

Varier motorhastigheten hvert 15. minutt.

Du må IKKE overstige anbefalt maksimalt tuttall. Se **MOTORSPESIFIKASJONER**.

STARTE MOTOREN



FARE



IKKE kjør motoren innendørs eller uten tilstrekkelig ventilasjon, og **UNNGÅ** at eksos samles opp i avgrensede områder. Eksos fra motoren inneholder karbonmonoksid som, hvis den inhaleres, kan føre til bevisstløshet, hjerneskade eller død.



ADVARSEL



Motordekslet beskytter maskineriet. Du må **ALDRIG** kjøre påhengsmotoren uten dekslet, unntatt når du gjør vedlikeholdsabeid. Vær forsiktig, og hold hender, hår og klær unna alle bevegelige deler. Kontakt med bevegelige deler kan forårsake skade.



FARE



Kontakt med roterende propell kan føre til alvorlig personskade eller død. Kontroller at det ikke finnes folk eller gjenstander i nærheten av motoren og propellen før du starter motoren eller når du kjører båten. Unngå at noen kommer i nærheten av propellen, også når motoren er stoppet. Propellbladene kan være skarpe, og propellen kan fortsette å rotere også etter at motoren er stanset. Stans alltid motoren når båten befinner seg i nærheten av folk i vannet.

FØR DU STARTER MOTOREN


Kontroller veivhusnivået før oppstart. Se **VEIVHUSOLJE**.

Les og følg **KJØRE INN PÅHENGSMOTOREN (10 TIMER)** hvis motoren er ny.

Du MÅ tilføre motoren vann før du forsøker å starte den. Motorskade kan oppstå på kort tid. Se **MOTOREN OVEROPPHETES** eller **SPYLE PÅHENGSMOTOREN**.

Sørg for at motoren står i normal kjørestilling. Se **TILTE PÅHENGSMOTOREN OG TILTSTØTTE**.


Kople drivstoffslangen til drivstoffkoplingen.




1. Drivstoffslange til drivstoffkopling

Åpne ventilskruen på påfyllingslokket, hvis motoren er utstyrt med dette.

Hold primerballongens utløpsende ende opp og klem på ballongen til den blir hard.




Fest klemmen og utløsersnoren til nødstoppbryteren, hvis finnes en slik bryter. Fest utløsersnoren til et **sikkert** sted på klesplagg eller redningsvest.




1. Nødstoppbryter og -snor

Flytt tillåsspaken til LAS-stillingen.



1. Tillåsspak i LAS-stilling

Flytt girspaken til FRI-stilling.




1. FRI

Oppstart (kald motor)

Dra choke-knappen helt ut. Juster pilmerket på gasspådraget i forhold til START-stillingen.

Oppstart (varm motor)

Juster pilmerket på gasspådraget i forhold til START-stillingen. Ikke bruk choke.



1. Choke-knapp
2. Gasspådrag
3. Start-stilling – kald motor
4. Start-stilling – varm motor

VIKTIG: Det kan hende at du må bruke choken når du starter en varm motor på nytt. Hvis motoren ikke starter raskt når den er varm, må du følge framgangsmåten for oppstart av kald motor.

FØR du starter opp motoren, må du kople til batteriet etter beskrivelsen i **BATTERI**.



ADVARSEL




Sett alltid giret i FRI før du starter motoren for å hindre at båten plutselig beveger seg, noe som kan forårsake skade.

ADVARSEL



Kople aldri elektrisk utstyr til motorens ladesystem. Både det tilkoplede utstyret og motoren kan bli skadet.

Trykk på startknappen mens du sitter for å STARTE motoren. Du må ikke holde bryteren i denne stillingen i mer enn 10 sekunder.



1. Startknapp
2. FRI

VIKTIG: Startmotoren kan skades hvis den brukes kontinuerlig i mer enn 10 sekunder.

Slipp startknappen med en gang motoren starter. Hvis motoren ikke starter, slipper du knappen en kort stund før du prøver på nyt.


IKKE trykk på startknappen når motoren er i gang. Starteren og svinghjulet kan bli skadet.

Hvis påhengsmotoren ikke reagerer normalt på denne startprosedyren eller ikke starter, se **FEILSØKINGSTABELL**.

Når motoren har startet

Skyy choken gradvis inn når motoren er blitt varm.

Kontroller vannpumpeindikatoren. Hvis det kommer en jevn vannstråle ut av vannpumpeindikatoren, betyr det at denne fungerer. Hvis det ikke kommer en jevn vannstråle ut av vannpumpeindikatoren, må du stoppe motoren. Se **MOTOREN OVEROPPHETES**.




1. Vannpumpeindikator

STOPPE MOTOREN

Vri gasspådraget til GIR-stilling eller saktere.

Flytt girspaken til FRI-stilling.

Trykk på stoppknappen til motoren stanser.



1. FRI
2. Nødstoppbryter/stopp-knapp


SKIFTE GIR OG HASTIGHET

VIKTIG: Kontroller funksjonene på alle kontroll- og motorsystemer før du forlater båten. Du må IKKE forsøke å sette motoren i FREMOVER eller REVERS mens den er slått AV.

Skifte gir

Mens motoren går, vrir du gasspådraget til gir-stilling eller saktere.

Flytt girspaken bestemt og helt frem til FREMOVER- eller RÉVERS-stilling.



1. REVERS
2. FREMOVER


Sett i FRI ved å bevege girspaken til midtstillingen.

Før du setter giret i FRI når du er på vannet, må du vrri gasspådraget til GIR-stilling eller saktere, og deretter vente til motoren går på tomgang og båthastigheten er lav.

Hastighetskontroll

Mens motoren går vrir du gasspådraget:

- Mot klokken for å øke hastigheten.
- Med klokken for å redusere hastigheten.



1. Øke hastigheten
2. Redusere hastigheten

STARTE MOTOREN I NØDSTILFELLER

ADVARSEL

ADVARSEL

Når du bruker nødstartprosedyrer, er funksjonen som bare tillater oppstart i fri, deaktivert. Sørg for at girspaken er i FRI-stilling for å hindre skader etter uventede båtbevegelser når motoren starter.

Motordekslet beskytter maskineriet. Unngå skade fra bevegelige motordeler ved å holde hender, klær og hår unna motorhodet.

Unngå elektrisk sjokk ved å holde deg unna tennspolene og tennpluggkablene når motoren startes opp eller er i gang. Sjokk kan under visse forhold føre til alvorlig personskade.


Du må IKKE vri svinghjulet for hånd. Bruk bare startsnoren.

ADVARSEL

Ikke la motoren gå i REVERS når tiltlåsspaken står i UTLOS-stilling. Motoren kan tilte ut av vannet slik at du mister kontrollen.


20 - STARTE MOTOREN

Flytt girspaken til FRI-stilling.




1. FRI


Fjern de tre skruene som sikrer den manuelle starteren.
Fjern de tre skruene som sikrer svinghjuldekselet.



Fjern motordekslet.



Løsne låsemutteren. Fjern kabelen fra braketten. Løsne kabelenden fra kammen.



1. Låsemutter
2. Kam


Lag en knute i én ende av nødstartsnoren. Tre den lille pinnen fra verktøysettet halvveis gjennom en av knutene til du har laget et håndtak.

Sett klemmen på nødstoppbryteren/stoppknappen.

Fest knuten på startsnoren i hakket på svinghjulet. Vikle snoren rundt trinsen, mot klokken.

Følg startprosedyren i **STARTE MOTOREN**.

Trekk hardt i nødstartsnoren og dra den helt ut. Sitt når du gjør dette. Gjenta om nødvendig.




1. FRI

Etter oppstart kjører du motoren i FRI med gasspådraget i START-stilling i to minutter. Reduser deretter til tomgang.

Forsøk IKKE å feste dem manuelle starteren eller motordekslet mens motoren er i gang. Hvis nødstoppbryteren har en utløsersnor, fester du snoren til et sikkert sted på et klesplagg.

Fortsett umiddelbart til nærmeste havn for service.

DRIFT



dr4465

FARE

IKKE kjør motoren innendørs eller uten tilstrekkelig ventilasjon, og **UNNGÅ** at eksos samles opp i avgrensede områder. Eksos fra motoren inneholder karbonmonoksid som, hvis den inhaleres, kan føre til bevisstløshet, hjerneskade eller død.

FARE

Kontakt med roterende propell kan føre til alvorlig personskade eller død. Kontroller at det ikke finnes folk eller gjenstander i nærheten av motoren og propellen før du starter motoren eller når du kjører båten. Unngå at noen kommer i nærheten av propellen, også når motoren er stoppet. Propellbladene kan være skarpe, og propellen kan fortsette å rotere også etter at motoren er stanset. Stans alltid motoren når båten befinner seg i nærheten av folk i vannet.

JUSTERE MOTORVINKELEN

Motoren skal være vertikal mot vannet når båten kjører i full fart. Denne justeringen kan bare foretas ved å teste båten på vannet. Juster vinkelten for normal last.

Sett motoren i tiltposisjon. Se **TILTE PÅHENGSMOTOREN OG TILTSTØTTE**.


Flytt vinkeljusteringsstangen som vist.

ADVARSEL

Motoren har "støtbeskyttelse" og "reverslås" bare når tilt/kjør-spaken er i KJØR-posisjon. Hvis du kjører mens tilt/kjør-spaken er i TILT-stilling, kan motoren plutselig tilt inn i båten, frata deg kontrollen og føre til alvorlig skade.

Tilt OPP


Flytt tilt/kjør-spaken til TILT-stilling.



1. Tilt/kjør-spak – TILT-stilling

Ta tiltgropet på motordekslet og tilt motoren til den er helt tatt.


Dra tiltspaken ned for å kople til tiltstøtten.



1. Tiltgrep
2. Tiltspak

Ta tiltgropet på motordekslet og hev motoren litt.

Dra tiltspaken opp for å kople fra tiltstøtten.



1. Tiltgrep
2. Tiltspak

Senk motoren sakte til normal driftsposisjon.

KJØRE I GRUNT VANN


ADVARSEL



Når motoren er tatt, må tiltspaken bli stående i TILT-stilling. Hvis tilt/kjør-spaken står i KJØR-stilling, kan tiltstøtten plutselig bli utløst slik at motoren senkes.

Tilt Ned

Flytt tilt/kjør-spaken til KJØR-stilling.



1. Tilt/kjør-spak – KJØR-stilling



ADVARSEL



Når du kjører i grunt vann, er ikke motoren beskyttet tilfelle kollisjoner under vann.


Kjør motoren FREMOVER og KUN i lav hastighet. Hvis motoren treffer en gjenstand under vann eller du skifter til REVERS og øker hastigheten, kan den tilte kraftig opp og falle plutselig. Du kan risikere å miste kontrollen.

Motordybden ved kjøring i grunt vann er avhengig av stillingen til vinkeljusteringsstangen for motoren. Finn frem til vinkeljusteringsstangen for motoren, om nødvendig. Se JUSTERE MOTORVINKelen.

Reduser hastigheten og skift til FRI før du kopler inn eller ut kjøring i grunt vann.

Tilkopling

Flytt tilt/kjør-spaken til TILT-stillingen.



1. Tilt/kjør-spak – TILT-stilling
2. FRI

Ta tiltgrep på motordekslet og tilt motoren halvveis.


Braketten for kjøring i grunt vann koples automatisk inn.

Senk motoren sakte til braketene for kjøring i grunt vann hviler mot vinkeljusteringsstangen.

VIKTIG: Kontroller ofte at vannintakene er helt dekket av vann, og at vannpumpeindikatoren viser jevn tømming av vann.

Frakopling

Flytt tilt/kjør-spaken til KJØR-stillingen.



1. Tilt/kjør-spak – KJØR-stilling
2. FRI

Ta tiltgrep på motordekslet og tilt motoren litt.

Braketten for kjøring i grunt vann koples automatisk fra.

Senk motoren sakte til normal driftsposisjon.


FORTØYNING

Du kan fortøye båten med motorens girkasse over vannet hvis du bruker tiltanordningen. Se **TILTE PÅHENGSMOTOREN OG TILTSTØTTE**, avhengig av modell.

SPYLE PÅHENGSMOTOREN




Be din FORHANDLER om en spyleinnretning som passer til motoren. Følg produsentens monterings- og bruksanvisninger.




Påhengsmotor – i gang

- 1) Sett motoren i vertikal stilling på et sted med god ventilasjon og godt avløp.
- 2) Kople til spyleanordningen og hageslangen.
- 3) Dekk vannintaktshullet med tape.




1. Tape
- 4) Sett girspaken i FRI mens propellen er av.

- 5) Skru vannet på – hold trykket på mellom 140 til 300 kPa (20 til 40 psi).



1. Spyleinnretning

- 6) Start motoren — **kjør den kun på tomgang** og spyl den i minst fem minutter. Kontroller vannpumpeindikatoren. Det må komme en jevn vannstråle. Hvis ikke, må du slå motoren AV og undersøke det nærmere. Se **MOTOREN OVEROPPHETES**.




1. Vannpumpeindikator

- 7) Senk påhengsmotoren ned i vertikal stilling til motorhodet er helt tomt.

Påhengsmotor — ikke i gang

- 1) Ta pluggen ut av spyletilkoplingen.




1. Spyleplugg

- 2) Monter spyleenheten og hageslangen med gjenger som passer til spyletilkoplingen (gjenger: 0,75 – 11,5 NHR (ANSI)).
- 3) Skru vannet på – hold trykket på mellom 140 til 300 kPa (20 til 40 psi). Spyl gjennom motoren i fem minutter.
- 4) Steng vannet, ta av slangen og tilkoplingen (hvis du brukte dem), og sett inn spylepluggen.
- 5) Senk påhengsmotoren ned i vertikal stilling til motorhodet er helt tomt.

VARSLING OM LAVT OLJETRYKK

Hvis veivhusoljetrykket faller til et alvorlig lavt nivå mens motoren er i drift, tennes varsellampen for lavt oljetrykk.



1. Lampe for lavt oljetrykk

Hvis lampen for lavt oljetrykk lyser, begrenses motorhastigheten til 2000 opm (hurtigtomgang).

Hvis motoren under drift går ned til hurtigtomgang av seg selv, og du ikke klarer å øke hastigheten, må du STOPPE motoren.

Hvis motoren er tiltet, setter du den i vertikal stilling.

Kontroller oljenivået med peilestaven og fyll på olje ved behov. Se **VEIVHUSOLJE** og **MOTORSPESIFIKASJONER**.

Undersøk oljepåfyllingslokket og dreneringsskruen for tegn på lekkasje, og forsikre deg om at de er tette.

Hvis peilestaven viser at oljenivået er i orden, lar du motoren stå vertikalt og avslått i ti minutter og starter den deretter på nytt. Hvis motoren fremdeles har en grense på omtrent 2000 OPM, kontakt din FORHANDLER.

Tilbakestilling - Når oljetrykket er gjenopprettet, må du kjøre motoren under 1500 OPM for å tilbakestille varslingsssystemet til normal drift.

Lampen vil lyse i noen få sekunder når motoren starter. Dette bekrefter at varslingsssystemet virker.

Hvis lampen ikke tennes, må du stoppe motoren og kontakt din FORHANDLER.

Hvis lampen fortsetter å lyse, må du kontrollere motoroljenivået og eventuelt fylle på mer.

Hvis oljenivået er riktig, kontakt din FORHANDLER.

VIKTIG: Hvis du kjører motoren mens lampen lyser, kan det føre til store skader. Ikke vent med å fylle på olje til varsellampen for lavt oljetrykk begynner å lyse. Sørg for å kontrollere motoroljenivået jevnlig. Hvis oljenivået er lavt, kan det bli store skader i motoren.

GRENSESYSTEM FOR OVERTURTALL

Systemet aktiveres når motoren overskrider anbefalt maksimumshastighet i mer enn 10 sekunder.

Hvis systemet aktiveres, begrenses motorhastigheten automatisk til omtrent 3000 OPM.

Systemet må tilbakestilles ved å flytte gasspådraget til tomgangsstilling i omtrent ett sekund. Dette gjenoppretter normal motorfunksjon.


VIKTIG: Grensesystemet for overturtall aktiveres ikke ved anbefalt maksimumshastighet med mindre propellstigningen er utstrekkelig eller det forligger andre forhold (som "overtrimming" eller "kavitasjon").

Hvis systemet aktiveres uten synlig grunn, kontakt din **FORHANDLER**.

MOTOREN OVEROPPHETES

VIKTIG: Kjør aldri motoren, ikke en gang før et lite øyeblikk, uten at den har vanntilførsel. Se **Spyle påhengsmotoren**.

Motorens vannintak må være helt dekket av vann og fri for alt som kan blokkere det når båten er i gang. Pass på at akterspeilhøyde og trimvinkel er riktig. Når motoren er i gang, skal det hele tiden komme en jevn vannstråle ut av vannpumpeindikatoren. Kontroller indikatoren ofte, spesielt hvis det er mye sjøvann, gjørme eller drivgods i vannet eller hvis motoren står i en ekstrem trimvinkel eller i grunt vann under driften (hvis en slik finnes).



1. Vannpumpeindikator

Hvis motoren blir overopphevet, vil S.L.O.W. S.L.O.W.-beskyttelsen (Speed Limiting Overheat Warning) vil også øyeblikkelig begrense motorturtallet til 2000 opm. Hvis motoren går raskere enn 2000 OPM når S.L.O.W.-systemet slås på, vil det riste merkbart.

Hvis du vil TILBAKESTILLE S.L.O.W.-beskyttelsen, må motoren være slått AV og kjøletemperaturen må være gjenopprettet.

Hvis S.L.O.W.-beskyttelsesystemet settes i gang og vannstrålen fra vannpumpeindikatoren stopper eller blir uregelmessig, må du bremse ned til tomgangshastighet og:

- Sette motoren i FRI.
- STOPPE motoren.
- Tilte motoren opp.
- Fjern eventuelle blokkasjer fra inntaksskjermene og de fire små girkassehullene.
- Fjerne eventuell blokkasje i vannpumpeindikatoren.
- Senke motoren.
- Starte motoren igjen og kun la den gå på tomgang.

HVIS rengjøringen av skjermene og indikatorene ikke gjenopprettet vannstrømmen fra vannpumpeindikatoren, må du STOPPE motoren og ikke bruke den. Kontakt din **FORHANDLER**.

HVIS rengjøringen av skjermene og indikatorene gjenopprettet vannstrømmen fra vannpumpeindikatoren, må du kanskje kjøre den i to minutter i FRI for at motoren skal få kjøle seg ned.

VIKTIG: Du må sørge for at motoren kjøles ned for å hindre at den blir alvorlig skadet.

Etter ethvert tilfelle av overoppheving, må du be din **FORHANDLER** om å gjøre følgende:

Stramme skruene i topplokket med riktig moment.

Kontrollere vannpumpen for overdreven bruk eller skade.

Kontrollere termostatene.


Kontrollere motoren for lekkasjer.

TRANSPORT PÅ TILHENGERS


Motoren må stå vertikalt når båten transportereres på tilhengeren. Hvis det ikke er tilstrekkelig klaring mellom tilhengeren og bakken, kan motoren tiltes opp ved hjelp av en tilhengerbrakett (tibehør). Kontakt din FORHANDLER.

Du må IKKE bruke tiltstøtten når du frakter båten på tilhenger.

VIKTIG: Når du bruker en tilhengerbrakett (tibehør), må motoren spennes fast. Store bevegelser under transport kan skade motoren og båtens akterspeil.



Motorens støtabsorpsjonssystem fungerer ikke når båten går i revers. Hvis du rygger mot en gjenstand, enten i vannet eller under transport på tilhenger, kan både båten og motoren bli alvorlig skadet.




dr4412

Hvis motoren støter mot en ukjent gjenstand, må du umiddelbart stoppe og undersøke om motorfestet eller klemmeskruene, hvis motoren er utstyrt med dette, har løsnet. Undersøk om det er skade på sving- eller hekkbraketene, styresystemets deler og andre deler i støtområdet. Kontroller også båten for strukturskade. Fest eventuelt løse deler. Hvis kollisjonen oppsto under vann, må du kjøre sakte inn til havn. Før båten tas i bruk igjen, må du be din FORHANDLER om å foreta en grundig inspeksjon av alle delene.

STØTSKADE

Motoren har et støtabsorpsjonssystem som er konstruert for å beskytte den mot skader når den støter borti gjenstander under vann ved lav eller middels hastighet. Hvis hastigheten er høy og motoren støter borti gjenstander som står fast, slik som store steiner eller lignende, vil imidlertid absorpsjonsevnen ikke være tilstrekkelig. Denne typen støt kan påføre motoren alvorlige skader, og kan forårsake at passasjerer blir skadet som et resultat av at motoren eller tilhørende deler kommer opp i båten. Båten vil også sakne farten brått, og passasjerer kan falle overende eller over bord. Hvis du bruker båten i ukjente farvann eller der vannet er grunt eller fullt av drivgods, må du spørre en pålitelig kilde på stedet om hvor det er trygt å bruke båten og om eventuelle navigasjonsfarer. Senk hastigheten og vær på vakt!



dr4411

ADVARSEL

Hvis det ikke foretas en skadeinspeksjon, kan det resultere i at deler plutselig svikter, med tap av kontroll og personskade som følge. Skader som ikke repareres kan nedsette båtens og motorens motstandsraft med tanke på eventuelle støt på et senere tidspunkt.

LÄGRE PÄHENGSMOTOREN

Hvis du må tilte motoren for å ta den opp av vannet, må du senke den slik at kjølesystemet kan tømmes helt så snart du har forlatt bryggen.

Motoren må stå vertikalt når båten ikke brukes.

For anbefalinger når det gjelder lagring over lengre perioder, se **LÄGRE BÄTEN UTENOM SESONGEN**.

BÆRE OG TRANSPORTERE

Hvis du skal legge ned motoren, må du redusere faren for drivstofflekkasje ved å la den gå "tom for bensin" før du fjerner den fra båten. Kople drivstoffslangen fra motoren mens den fortsatt er i gang. La den gå til den stopper.

Tilt motoren opp, løsne dreneringsskruene i forgasseren, og tøm bensinen over på en egnet beholder. Når du er ferdig med dreneringen, strammer du til dreneringsskruene og tilt motoren ned.



ADVARSEL



Bruk en egnet og trygg beholder til å lagre bensin du har drenert fra påhengsmotoren.

Tøm motoren for veivhusolje. Se **VEIVHUSOLJE**.


Når du har fjernet motoren fra båten, lar du den stå oppreist til dreneringen av kjølesystemet er ferdig.

Hold til enhver tid motorhodet høyere enn girkassen. Gjør du ikke det, kan det komme vannrester fra eksosveiene inn i sylinderne, noe som vil føre til store skader.


VIKTIG: Ikke la motoren hvile før all motoroljen er drenert, da det kan komme olje fra bunnplassen over i sylinderen og de ytre overflatene kan bli skadet.

VIKTIG: Ikke la motoren hvile før alt kjølevannet er drenert, da det kan komme vann gjennom eksosrøret og inn i sylinderen og skape problemer.

Hev rorpinnen og la den hvile på en polstret overflate på **babord** side. Beskytt motordekslet mot skader.



1. Dreneringsskruer i forgasser



VIKTIG: Ikke la girkassen på påhengsmotoren være høyere enn motorhodet under transport eller lagring. Det kan komme vann inn i motorhodet, slik at motoren blir skadet.

SPESIELLE DRIFTSFORHOLD

Saltvann

Spyl motoren innvendig etter at du har brukt den i saltvann, forurenset vann eller brakkvann, for å forhindre at mineralbelegg blokkerer kjølekanalene. Påhengsmotoren har en innebygd kopling for spyleanordningen for å gjøre spylingen enklere. Se **SPYLE PÅHENGSMOTOREN**.

Hvis motoren brukes i saltvann eller brakkvann, kan det være nødvendig med ekstra anodebeskyttelse både for båt og motor.

Når båten skal ligge fortøyd over lengre perioder, må du tilte girkassen slik at den ikke ligger i vannet – untatt når det er kuldegrader. Når den tas opp av vannet, må du la den stå vertikalt slik at kjølesystemet kan tømmes helt.

Vann med mye tang

Tang tetter igjen vanninntakene, og det kan føre til at påhengsmotoren overopphetes. Tang som setter seg fast i propellen forårsaker vibrasjon og svekker båtens hastighet

Kjør sakte og sett ofte motoren i REVERS for å få bort tang som har satt seg fast i propellen. Kontroller vannpumpeindikatoren ofte.

Hvis det ikke hjelper når du kjører i REVERS, må du STOPPE motoren. Ta vekk tang fra propellområdet og vanninntakene før du øker hastigheten igjen.

Båtens bunn og motorens utvendige finpuss

Tilstanden til båtens bunn har innvirkning på ytelsen. Hvis den er full av sjøvekster, vil det redusere båtens hastighet. Hold bunnen ren ved å tørke av den hver gang du bruker den, og vask den av og til for å holde ytelsen på topp.

Skyll påhengsmotoren i ferskvann og tørk av den etter bruk. Bruk *Evinrude/Johnson* antikorrosjonsspray på alle overflater som er utsatt for korrosjon, men unngå antikorrosjonsanoden(e).

Vask både båten og påhengsmotoren med såpe og vann av og til, og polér med bilvoks. La motordekslet være på mens du vasker motoren.

Stor høyde over havet

Hvis du bruker båten i over 900 meter (3000 fot) høyde, kan det lønne seg å bruke en propell med mindre stigning, en annen forgasserkalibrering, eller begge deler. Kontakt din FORHANDLER.

VIKTIG: For å unngå permanent skade på motorhodet må du passe på at en motor som er tilpasset drift i stor høyde, blir tilbakestilt til opprinnelig kalibrering og propellstørrelse hvis den skal brukes på steder under 900 meter (3000 fot).

Grunt vann

VIKTIG: Hvis girkassen dras langs sjøbunnen, kan det oppstå alvorlig skade på motoren.

Kuldegrader

NÅR du kjører i kuldegrader, må girkassen holdes under vann til enhver tid.

Når du tar motoren opp av vannet, må den stå i vertikal stilling inntil kjølesystemet er helt tømt.

VIKTIG: Vann som har rent inn i girkassen eller som ligger igjen i kjølesystemet eller andre deler, kan fryse og forårsake alvorlig skade på motoren.

Hvis motoren har falt i vannet

Hvis motoren har vært under vann, må den overhales øyeblikkelig. Hvis det ikke er mulig å overhale motoren med én gang, må du legge den i ferskvann for å unngå langvarig kontakt med luft.

Etter at en motor har falt i vannet, må det elektriske systemet, drivstoffsystemet og oljesystemet på både båt og motor undersøkes for å se om det her kommet vann inn i noen av dem. Du må be din FORHANDLER om å gjøre dette.

Tauet båten

Hvis det blir nødvendig å tauet av en annen båt, må du:

- Sette motoren i FRI.
- Tilte girkassen opp fra vannet.
- Sørge for at alle passasjerene går over i en annen båt.

Tauet båten i en fart som er langsommere enn planehastighet.

VEDLIKEHOLD

Vedlikehold, utskifting eller reparasjon av kontrollinnretningen og kontrollsistemmet for utslip kan utføres på alle steder hvor de reparerer båtmotorer med gnisttenning (SI).

INFORMASJON OM MOTORUTSLIPP

Produsentens ansvar

Påhengsmotorprodusentene må bestemme utslippsnivåene for motorer i hver hestekreftklasse, fra 1999-modellene, og få disse godkjent av Environmental Protection Agency (EPA) i USA. Under produksjonen må hver motor utstyres med et utslippskontrollmerke hvor det står utslippsnivå og motorspesifikasjoner.

Forhandlerens ansvar

Når det utføres vedlikeholdsarbeid på Johnson-påhengsmotorer som har utslippskontrollmerke, må justeringer gjøres i samsvar med offentlige fabrikkspesifikasjoner.

Utskifting eller reparasjon av utslippsrelaterte deler må utføres slik at utslippsnivåene forblir innenfor rammene for godkjente standardene.

Forhandlere må ikke endre motoren på en måte som kan forandre hestekreftene eller tillate utslippsnivåene å overgå de forhåndsbestemte fabrikkspesifikasjonene.

Unntak inkluderer endringer som må utføres av produsenten, slik som justeringer i forhold til høyde over havet.

Eieren ansvar

Eieren/føreren må sørge for at motoren vedlikeholdes slik at utslippsnivået forblir innenfor rammene for godkjente standarder.

Eieren/føreren må ikke selv, eller tillate noen andre, å endre motoren på noen måte som kan forandre hestekreftene eller tillate utslippsnivåene å overgå de forhåndsbestemte fabrikkspesifikasjonene.

Forandringer på forgasseren for å endre effekten eller endringer av utslippsnivåene utover fabrikkinnstillingene eller spesifikasjonene vil føre til at garantien ikke gjelder.

Utslippsforskrifter fra EPA

Alle Johnson-påhengsmotorer av 2002-modell og nyere som er produsert av BRP, er godkjente av EPA. De innfrir kravene i EPAs forskrifter om kontroll av luftforurensing fra nye påhengsmotorer med gnisttenning som er drevet av vannkraft. Denne godkjenningen er betinget av visse justeringer som bestemmes av fabrikksstandarder. Av denne grunn må fabrikkens serviceprosedyrer følges nøyaktig og, når det lar seg gjøre, beholde den originale designen. Ansvarlig nevnt ovenfor er generelt og på ingen måte en komplett liste over reglene og forskriftene vedrørende EPAs krav når det gjelder eksosutslipp fra sjøprodukter. Hvis du ønsker mer detaljert informasjon om dette emnet, kan du kontakte følgende steder:

VIA U.S. POSTAL SERVICE:

Office of Mobile Sources
Engine Programs and Compliance Division
Engine Compliance Programs
Group (6403J)
401 M St. NW
Washington, DC 20460

VIA EXPRESS eller COURIER MAIL:

Office of Mobile Sources
Engine Programs and Compliance Division
Engine Compliance Programs
Group (6403J)
501 3rd. St. NW
Washington, DC 20001

EPAs HJEMMESIDE:

www.epa.gov



ADVARSEL



Du må kun utføre serviceprosedyrer som står forklart i detaljer i denne brukerhåndboken. Hvis du forsøker å utføre vedlikehold eller reparere påhengsmotoren uten kunnskaper om riktige service- og sikkerhetsprosedyrer, kan det resultere i personskade eller død.

INSPEKSJON ETTER 10 TIMER

Etter 10 timers drift er motoren innkjørt og de mekaniske delene falt "på plass". På dette tidspunktet bør hele systemet undersøkes og eventuelle justeringer foretas.

Din FORHANDLER vil foreta en inspeksjon etter 10 timers drift hvis du ber om det. Du må dekke kostnadene (ifølge lokal takst), alt etter hva din påhengsmotor behøver – se **INSPEKSJONS- OG VEDLIKEHOLDSPPLAN FOR MOTOREN, INSPEKSJON ETTER 10 TIMER** for en liste.

Foreta jevnlig forebyggende vedlikehold ved å la din FORHANDLER undersøke og overhale motoren én gang i året eller etter hver 100. driftstime, alt etter hva som kommer først.

LAGRE BÅTEN UTE NOM SESONGEN

Du må beskytte påhengsmotoren mot naturlige miljøforhold som kan være skadelige. Hvis påhengsmotoren blir utsatt for temperatur- og fuktighetsendringer når den ikke er i bruk, kan det resultere i korrosjon på innvendige motordeler hvis de ikke er beskyttet. Hvis du lar drivstoff bli liggende igjen i drivstofftanken og motoren vil det oksidere og forvitre, noe som kan resultere i øktant og gummibelegg i drivstoffsystemet. Garantien din dekker ikke motorfeil som har oppstått som et resultat av disse forholdene. Vi anbefaler på det sterkeste at du får din FORHANDLER til å forberede påhengsmotoren til lagring utenom sesongen.

Hvis du ønsker å gjøre dette arbeidet selv, må du skaffe alt utstyr i listen nedenfor og gjøre følgende:

2+4 drivstoffbalsam

Triple-Guard - smørefett

Ultra-HPF smøremiddel for girkasse

Storage Fogging Oil - lagringsolje på sprayboks

Evinrude/Johnson Ultra 4-taks syntetisk blandingsolje

Bruk 2+4 drivstoffbalsam i motorens drivstoff de siste driftstimene for å sikre at drivstoffet blir helt stabilisert, og følg instruksjonene på beholderen for riktig blandingsforhold. Sørg for å kjøre motoren lenge nok til at det behandlede drivstoffet når motoren.



ADVARSEL



Unngå skade fra bevegelige motordeler. Før du starter motoren:

Sett den i FRI.

Hold hender, klær og hår unna motorhodet.

Fjern propellen hvis du bruker spyleinnretningen.

VIKTIG: Tifør motoren vann og start den. Du må kun kjøre den på tomgang.

Hvis du vil kjøre motoren med spyleanordningen se **SPYLE PÅHENGSMOTOREN**.

Olje — Start motoren og la den gå i minst fem minutter for å varme opp veivhusoljen.

Stopp motoren og tøm veivhuset mens motoren er varm. Fyll på med *Evinrude/Johnson Ultra 4-taks syntetisk blandingsolje*. Se **VEIVHUSOLJE**. Start motoren på nytt, og la den gå i noen minutter slik at den ferske oljen får sirkulert i systemet.

VIKTIG: Det er svært viktig at lageroverflatene dekkes med ren olje før en lagringsperiode. Du må derfor alltid kjøre motoren etter at du har skiftet olje.

Stopp motoren.

Tennplugger — Ta dem ut og undersøk dem. Rengjør eller kast dem hvis det er nødvendig. Se **TENNPLUGGER**.

Spray *Evinrude/Johnson Storage Fogging Oil* (lagringsolje) inn i tennplughullene.

Sett inn tennpluggene og stram til i henhold til angivelsene i **TENNPLUGGER**.

Start motoren så vidt for å fordele lagringsoljen og drenere vann fra vannpumpen.

Drivstoffilter(e) — Rengjøre eller skifte.

Tennings-, olje- og drivstoffsystemene — Se etter feilmonterte ledninger og skadde eller slitte deler. Pass på at hetten sitter på startsolenoidterminalen og at alle koplinger sitter på plass.

Skruer, bolter og mutre — Stram alle som er løse.

Propell — Ta den av og undersøk den. Hvis den er ødelagt, må du kontakte din FORHANDLER. Rengjør propellakselen og smør den med fett. Se **PROPELL**.

Smøring — Se **SMØRE PÅHENGSMOTOREN** for å tømme og etterfylle girkassen og for å smøre motorens smøringsspunker.

Flekkmal og poler motoren utvendig med voks. Motoren må lagres på båten, eller på et motorstativ, i vertikal stilling slik at den kan tømme seg selv.

Hvis du ikke kan lagre båten i vertikal stilling slik som anbefalt, må du sørge for at kjølesystemet er helt tomt.

VIKTIG: Girkassen må aldri ligge høyere enn motorhodet. Hvis vann er blitt liggende igjen i eksoskanalene, kan dette renne inn i sylinderen og forårsake skade.

Hvis du tar av en "påmontert" motor, må du undersøke alt monteringsutstyret du løsnet eller tok av motoren og det tilhørende styre-, gass- og girsystemet. Skift ut skadde eller manglende deler med *Evinrude/Johnson Genuine Parts*, eller lignende.

Bærbar drivstofftank — Ta slangen av tanken. Hvis koplingen er en hurtigkopling, må du ta slangen av motoren. Hvis den ikke er det, og slangen sitter godt fast på motoren, må du la den være. Fest slangen for å beskytte den.



ADVARSEL



Drivstofftankene må oppbevares på et sted med god ventilasjon og slik at de ikke er i nærheten av varme eller åpen ild. Pass på at verken væske eller gass kan slippe ut, da disse er svært brannfarlige. Steng ventilskruen på påfyllingslokket, hvis motoren er utstyrt med dette. Pass på at det ikke er lekkasje i drivstoffslangen.



ADVARSEL



Hvis du ikke monterer motoren og de tilhørende kontrollsystemene grundig tilbake på båten ved hjelp av monteringsutstyret som anbefales av produsenten, kan resultatet bli at man plutselig mister kontroll over båten.

Motorolje — Kontroller motoroljenivået. Se **VEIVHUSOLJE**.

Kontroller om det er lekkasje i girkassen mens propellene er av. Hvis det er tegn til lekkasje, må girkassetetningen skiftes ut. Kontakt din FORHANDLER.

Antikorrosjonsanoder — Undersøk tilstanden. Se **ANTIKORROSJONSANODER**.

Monter propellen hvis du ikke skal kople en spylingsanordning til motoren når du skal forberede den til båtsesongen. I så tilfelle skal du vente med å montere propellen til du har slått motoren AV og tatt av spylingsanordningen. Se **SPYLE PÅHENGSMOTOREN**.

Se **PROPELL** for å montere propellen.



ADVARSEL



Hvis du skal bruke en spyleanordning, må du kjøre motoren uten propell for å unngå at du kommer i kontakt med den mens den roterer.

Fyll opp drivstofftanken med ferskt drivstoff.

Følg **STARTE MOTOREN** og start motoren. La motoren gå på tomgang mens du:

Kontrollerer driftskvaliteten – hvis den er dårlig se **FEILSØKINGSTABELL** eller kontakt din FORHANDLER.

Kontroller at vannpumpen fungerer. Strålen som kommer ut av vannpumpeindikatoren må være jevn. Hvis ikke, må du slå motoren AV og undersøke det nærmere. Se **MOTOREN OVEROPPHETES**.

Stopp motoren og kontroller drivstoffsystemet for lekkasjer.



ADVARSEL



Hvis du ikke undersøker om det er drivstofflekkasjer, kan en lekkasje forbl i uoppdaget med eksplosjon og brann som følge.

SERVICE FØR SESONGEN STARTER

Ta påhengsmotoren frem og gjør den klar for en sesong med problemfri drift ved å foreta en generell undersøkelse og utføre litt forebyggende vedlikeholdsarbeid.

Undersøk alt monteringsutstyret som ble løsnet eller tatt av motoren samt styre-, gass- og girsistemene. Skift ut skadde eller manglende deler med *Evinrude/Johnson Genuine Parts* eller lignende.

VEIVHUSOLJE

Første påfylling

VIKTIG: 4-taks påhengsmotorer leveres uten olje i veivhuset. Du må fylle på olje i veivhuset **før du starter motoren for første gang.** Det anbefales at du tilsetter *Evinrude/Johson*-olje for 4-taks påhengsmotorer. Se under **SKIFTE OLJEN** for å få en oversikt over andre akseptable smøremidler som kan brukes.


FØR du fyller veivhuset for første gang, må du kontrollere at det er tomt ved hjelp av peilestaven. Se **KONTROLLER**.

Etter de 10 første driftstidene skifter du ut innkjøringssmøremiddelet med *Evinrude/Johson Ultra* 4-taks syntetisk blandingsolje. Se **INSPEKSJON ETTER 10 TIMER**.

Kontroller

Kontroller oljenivået når motoren er kald for å sikre at målingen blir nøyaktig.

- 1) Sett motoren i vertikal stilling og fjern det øvre motordekslet.
- 2) Ta ut peilestaven, tørk den ren og sett den på plass igjen.
- 3) Ta ut peilestaven og se hvor langt opp på staven det er olje. Hvis det ikke er olje mellom merkene for påfylling og fullt, må du fylle på eller fjerne olje etter behov.



1. Fyll på
 2. Fullt
- 4) Sett peilestaven på plass og tørk opp eventuell oljesøl.

VIKTIG: Hvis du kjører motoren med for mye eller for lite olje i veivhuset, vil den bli skadet.

Skifte oljen

Se **INSPEKSJONS- OG VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MOTOREN** for hvor ofte du bør gjøre dette.

Etter de 10 første driftstidene skifter du ut innkjøringssmøremiddelet med *Evinrude/Johson Ultra* 4-taks syntetisk blandingsolje. Se **INSPEKSJON ETTER 10 TIMER**.

Hvis det ikke er mulig å få tak i *Evinrude/Johson Ultra* 4-taks syntetisk blandingsolje, kan du bruke en *Evinrude/Johson*-olje for 4-taks påhengsmotorer eller en tilsvarende FC-W-godkjent olje av typen 10W-40 eller 10W-50.

Drenrer (eller bruk hevert) den brukte oljen etter at du har kjørt motoren for å varme den. Når oljen er varm, renner den raskere ut og i større mengder, og den inneholder mer bunnfall enn kald olje. Hvis du skifter olje bare én gang per sesong, bør du planlegge det slik at motoren inneholder ren olje under lagring.




FORSIKTIG




Brukt motorolje kan være skadelig. Unngå langvarig og gjentatt hudkontakt. Hvis du får olje på huden, må du vaske den med såpe og vann.

- 1) Sett motoren i vertikal stilling og fjern det øvre motordekslet.
- 2) Skru løs og fjern oljepåfyllingslokket.




1. Oljepåfyllingslokkt

- 3) Hold en egnet beholder under oljedreneringsskruen. Fjern skruen og drener reservoaret. Før du setter inn skruen, må du skifte ut pakningen med en ny. Sett inn skruen og stram godt.



1. Oljedreneringsskru

- 4) Fyll på anbefalt olje til den når det øverste merket på peilestaven. Se **MOTORSPESIFIKASJONER** for hvor ofte du bør smøre.
- 5) Sett på oljepåfyllingslokket og tørk bort eventuelt oljesøl fra motoren og huden.
- 6) Sett på det øvre dekslet.
- 7) Tilfør vann til kjølesystemet, og kjør motoren på tomgang for å se etter lekkasjer, særlig rundt oljefilteret, dreneringsskruen og oljepåfyllingslokket. Rett eventuelle feil.
- 8) Stopp motoren og kontroller oljenivået i veivhuset på nytt ved hjelp av peilestaven. Fyll på olje etter behov.




1. Fyll på
2. Fullt

Kast brukt olje på egnet måte i henhold til lokale bestemmelser.

JUSTERE PÅHENGSMOTOREN

Gassfriksjon

Juster til du kjenner et lite etterslep når du øker eller reduserer hastigheten. IKKE stram for mye.



1. Gassfriksjonsskru


Styrefriksjon

Styrefriksjonen ble stilt inn på motoren før den forlot fabrikken. Etter de 10 første driftstimene bør du kontrollere at den fremdeles er riktig. Du skal kjenne et lite etterslep når du snur motoren. Hvis det er nødvendig å justere, vir til justeringsskruen:

- Med klokken for å øke friksjonen.
- Mot klokken for å redusere friksjonen.

Hvis du vil justere ytterligere, bruker du styrefriksjonsspannen. Beveg spaken:

- Til venstre for å øke friksjonen.
- Til høyre for å redusere friksjonen.



1. Skru for styrefriksjon
2. Styrefriksjonsskru

VIKTIG: Ikke bruk smørefett eller smøremiddel på dreiepunktet til styrefriksjonsspannen.



SMØRE PÅHENGSMOTOREN

Girkasse

Du må bytte ut smøremidlet i girkassen etter de 10 første driftstímene. Du må kontrollere nivået og tilstanden til smøremidlet etter de neste 50 driftstímene. Fyll på mer smøremiddel hvis det er nødvendig.


Deretter må du kontrollere nivået og tilstanden av smøremidlet hver 50. time. Skift smøremidlet hver 100. driftstime eller én gang i sesongen, alt etter hva som kommer først. Etterfyll med *Ultra-HPF* smøring for girkassen. Hvis dette smøremidlet ikke er tilgjengelig, kan du bruke *Hi-Vis™* eller et annet smøremiddel for girkasser på båtmotorer. Hvis du ikke skifter ut smøremidlet, kan det påvirke holdbarheten på lang sikt. Kontakt din FORHANDLER.

VIKTIG: De anbefalte smøremidlene for girkasser inkluderer spesielle tilsetningsstoffer for dette bruksområdet. Du må ikke bruke smøremiddel for bilgirkasser, totakts- eller firetaktsmotorolje, en annen olje eller et annet smøremiddel for girkasser.

La motoren stå i normal kjørestilling:

- 1) Ta drens-/påfyllingspluggen og smøremiddelnivåpluggen ut av siden på girkassen, og tøm alt det gamle smøremidlet ut av girkassen.
- 2) Undersøk det uttørkte smøremidlet for å se om det inneholder metallspor, om det ser melkeaktig ut eller om det er svart og lukter brent. Hvis noe av dette er tilfelle, må du kontakte din FORHANDLER. Hvis det gamle smøremidlet er i orden, kan du fortsette.
- 3) Sett tuben med smøremiddel i drens-/påfyllingshullet, og fyll helt til du kan se smøremidlet i smøremiddelnivåhullet. Se **MOTORSPESIFIKASJONER** for girkassens kapasitet.
- 4) Monter smøremiddelnivåpluggen før du fjerner tuben fra drens-/påfyllingshullet. Drens-/påfyllingshullet kan nå monteres uten tap av smøremiddel.

- 5) Stram begge pluggene godt.




1. Drens-/påfyllingsplugg
2. Plugg for smøremiddelnivå


VIKTIG: For å unngå at det sprøytes inn for lite smøremiddel bør du kontrollere girojenivået 10 minutter etter påfylling. Hvis oljenivået er lavt, sprøyter du sakte inn smøremiddel til du når riktig nivå.

Smørepunkter


Se **INSPEKSJONS- OG VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MOTOREN** for hvor ofte du bør smøre og hvilket smøremiddel du bør bruke.



Gass- og girooverføring




1. Svingbrakett
2. Klemmeskruer



1. Styrebrakett

LUFTELEDNING OG DRIVSTOFFLEDNINGSFILTER

Kontroller luft- og drivstoffledningene for lekkasjer, sprekker, svelling, eller annen skade. Hvis ledningene er skadet på noen måte, må de skiftes ut. Kontakt din FORHANDLER.



1. Luftledning
2. Drivstoffledning





ADVARSEL



Tenningsystemet kan gi alvorlige elektriske støt. Hovedkretsen opererer med i overkant av 250 volt, mens den sekundære kretsen har over 25 000 volt. Vær forsiktig slik at du unngår å bli skadet enten av et elektrisk støt eller av reaksjonen fra et elektrisk støt. Du må aldri røre delene i hovedsystemet eller i det sekundære systemet mens motoren holder på å starte eller er i gang.

Kontroller tennplugger jevnlig. Bytt dem ut hvis elektrodene er svært slette, hvis det er sprekk i isolatorene, eller hvis de er svært skitne.

For å fjerne tennplugger må du vri på og fjerne alle tennpluggledninger. Skru løs tennpluggen fra sylinderhodet.

For å installere tennplugger må du tørke av pluggfestene med en ren klut. Monter tennpluggene og skru dem fast med fingrene, og stram dem deretter til angitt moment. Se **MOTORSPESIFIKASJONER**.

VIKTIG: Unngå skader på motoren ved å montere tennplugger i et KALDT sylinderhode, og stram ikke til for mye.

Før du monterer tennpluggledningen, må du påføre litt *Triple-Guard*-smøring på den riflede delen av tennpluggen. Dette forebygger korrosjon mellom den fjerende kabelskoen og tennpluggen.



1. Riflet del av tennplugg

CO2333



ADVARSEL



For å unngå at motoren starter ved et uhell når du skifter propell, må du vri løs alle tennpluggledningene.

VIKTIG: Smør *Triple-Guard* smørefett på hele propellakselen før du monterer propellen. Ta av propellen minst én gang i året for å kontrollere om drivgods har satt seg fast der. Rengjør propellakselen og smør den med fett før du monterer propellen på igjen.

Montering


Sett stopperen på akselen.

Juster propellen i forhold til propellakselsporene, og skyv propellen på akselen.

Sett avstandsstykket og skiven på akselen.

Sett på propellmutteren, og trekk til med et moment på 29 til 31 N·m (21 til 23 ft. lbs.).

Juster sporene i propellmutteren i forhold til hullet i propellakselen. Sett inn splinten og bøy den i hver ende slik at den låses på plass.



1. Stopper
2. Propell
3. Avstandsstykke
4. Skive
5. Propellmutter
6. Splint

Reparasjon

Hvis propellen skulle slå mot en solid gjenstand, vil støtet dempes med gummiforinger i navet som beskytter motoren mot skade. Et kraftig støt kan skade navet og propellbladene. Skadde propellblader kan forårsake unormal og kraftig vibrasjon. Et skadd nav kan føre til at motoren går med for høyt turtall uten at båten beveger seg noe særlig.

VIKTIG: Unngå å bruke motoren hvis propellen er skadet. Ha alltid en reservepropell ombord.





Sørg for at propellen er i god stand. Småskader på bladkanten kan files bort. Kontakt din FORHANDLER hvis du må reparere en alvorlig skade.

ANTIKORROSJONSANODER

Motoren har én eller flere anoder som beskytter den mot galvanisk korrosjon. Se **EGENSKAPER** for plassering av anoder. Det er normalt at anoden tåres bort, det viser bare at den fungerer. Undersøk anodene regelmessig. Skift ut anoder som er blitt mindre enn 2/3 av den originale størrelsen. Få nye hos din FORHANDLER.

JORDINGSLEDNINGER

Jordingsledninger brukes til å kople motordelene sammen elektrisk, slik at de danner en felles, jordet krets. Dette gjør at de beskyttes mot elektrolyse av anodene. Ledningene og tilhørende terminaler må kontrolleres jevnlig for å sikre at de ikke er skadet.



Galvanisk korrosjon ødelegger metalldeler under vann, og kan forekomme både i ferskvann og saltvann. Korrosjonen vil imidlertid være verst i saltvann, brakkvann og forurenset vann.

Hvis du bruker antigromaling med metallbase på båt og motor eller er feil tilkoplet strøm på land der hvor båten ligger fortøyd, vil det også fremskynde korrosjonen.

VIKTIG: Du må ALDRI male anoden, de tilhørende festeanordningene eller monteringsflaten. Dette vil føre til at beskyttelsen mot korrosjon svekkes.

BATTERI

Alle påhengsmotorer trenger ett batteri som:
er 12 volt, kraftig og har betegnelsen "marine";
er ventilert/påfyllbart eller vedlikeholdsfrift;
har en kapasitet som tilfredsstiller minstekravene under
MOTORSPESIFIKASJONER

Batterier av typen med dyp syklus kan brukes **HVIS** de tilfredsstiller eller overskriver minstekravene som stilles av CCA.

Sørp din FORHANDLER om hva som passer best for din motor før du monterer lengre batterikabler, en batteribryter eller en batterisolator.


Montering

Les sikkerhetsinformasjonen som følger med batteriet slik at du forstår den FØR du begynner med monteringsarbeidet.

VIKTIG: Plasser batteriet i et holdesystem og på et sted der det er lett å kontrollere og lade det.

Plasser en stor stjerneskive over batteriets positive (+) pol. Monter den RØDE batterikabelen fra motoren på stjerneskiven, og monter deretter kablene fra tilbehøret (hvis aktuelt). Fullfør koplingen med en sekskantet mutter, og stram godt til med en skrunkøkkel.

Kople motorens SVARTE batterikabel til batteriets negative (-) pol på samme måte.



dr5103- dr5104

1. Stor stjerneformet skive
2. Deksel

Stram alle koplinger godt til og dekk dem med *Triple-Guard* smørefett.

VIKTIG: Du må IKKE bruke vingemutre på batterikopplingene selv om slike mutre fulgte med batteriet. Vingemutre kan løsne og forårsake tilfeldige varsele signaler eller skade det elektriske systemet.

Service

Før du overhaler batteriet eller påhengsmotoren, må du ta ut begge batterikablene fra batteriet, den SVARTE (-) kabelen først. Pass på at ingen metalldeler kommer i kontakt med noen av batteripolene.

VIKTIG: Du kan bare arbeide på de elektriske delene når påhengsmotoren IKKE er i gang. Vær observant når du skal se forskjell på de positive og de negative batteripolene. Hvis en batterikabel kommer i kontakt med feil pol, selv bare for et øyeblikk, vil oppladningssystemet skades.

ADVARSEL

Pass på at batterikopplingene er rene, stramme og isolerte for å unngå kortslutning eller gnister som kan forårsake eksplosjon. Hvis batteriets monteringssystem ikke dekker koplingene, må du sette på beskyttelseshetter. Kontroller ofte at ledningene er rene og at de sitter stramt.

ADVARSEL

Elektrolytten i batteriet er en syre — vær forsiktig. Hvis du skulle få elektrolytt på noen deler av kroppen, må du øyeblinkelig skylle med rent vann og søke legehjelp.

FEILSØKINGSTABELL

VIKTIG: Henvend deg til din FORHANDLER hvis du ikke kan finne ut hvor problemet er eller hvordan du skal løse det.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK
Startmotoren fungerer ikke	<ul style="list-style-type: none">Girspaken står ikke i FRI.Batterikoplinger eller elektriske koplinger er løse eller korroderte.Batterivelgerbryter er slått AV.
Motoren starter ikke	<ul style="list-style-type: none">Instruksjonene for start er ikke blitt fulgt. Se avsnittet STARTE MOTOREN.Drivstofftanken er tom.Drivstoffslangen er frakoplet, knekt.Det er vann eller skitt i drivstoffsystemet.Drivstofffilteret er tett.KALD MOTOR: Motoren ikke choket.VARM MOTOR: Motoren er overfylt. Kople drivstoffslangen fra motoren, trykk inn choke eller primer, start motoren. Hvis den starter, la den gå til den er tom. Hvis den ikke starter, vent litt og prøv på nytt.Feil med tennplugger. Se MOTORSPESIFIKASJONER.Tennpluggene er montert med feil mellomrom, eller de er brente, sotete eller våte.En av delene i tenningssystemet har sviktet.
Motoren går dårlig på tomgang	<ul style="list-style-type: none">For stor motorvinkel.Feil eller skadde tennplugger. Se MOTORSPESIFIKASJONER.Det er vann eller skitt i drivstoffsystemet.
Motoren mister kraft	<ul style="list-style-type: none">Feil eller skadde tennplugger. Se MOTORSPESIFIKASJONER.Drivstofffilteret er tett.Det er vann eller skitt i drivstoffsystemet.Vanninntaket er blokkert og kjølesystemet fungerer ikke på riktig måte. Se MOTOREN OVEROPPHETES.Oljetrykket er svært lavt. Se VARSLING OM LAVT OLJETRYKK.
Motoren rister kraftig	<ul style="list-style-type: none">Propellakselen er bøyd.Noe har satt seg fast i propellen og hemmer bevegelsen, eller bladene er bøyde eller ødelagte.Det er vann eller skitt i drivstoffsystemet.Skade på motorfundament(er).Styrefriksjonsskruen er løs.
Motoren går, men med lite eller ingen fremdrift	<ul style="list-style-type: none">Propellnavet er løst, slurer.Propellbladene er bøyd eller mangler.Propellakselen er bøyd.Propellen er skitten og blokkeres.

INSPEKSJONS- OG VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MOTOREN

Det er nødvendig med rutinemessig vedlikehold for alle mekaniske produkter. Regelmessig vedlikehold bidrar til å forlenge produktets levetid. Følgende vedlikeholdsplan gir deg og/eller en godkjent FORHANDLER noen retningslinjer for vedlikehold og kontroll av motoren. Planen må justeres i henhold til driftsforhold og bruk.

Følgende smøremidler er laget for å beskytte lager-, gir- og motordeler. De må brukes for å unngå at det oppstår skade på grunn av feil smøring.

VIKTIG: Hvis du leier ut båten og/eller påhengsmotoren, bruker den i handelssammenheng eller mer enn normalt, må du utføre kontroller og vedlikehold oftere.

Beskrivelse	Produkt for motorpleie	Hypighet				
		Hver bruk	Hver 10. time Kontroll	Hver 50. time eller etter 6 måneder	Hver 100. time eller årlig	Hver 200. time eller annethvert år
Svingbrakett, kontrollere og smøre ⁽¹⁾	6					
Gassforbindelse, kontrollere og smøre ⁽¹⁾	6					
Klemmeskruer, smøre ⁽¹⁾	6					
Styrebrakett, smøre ⁽¹⁾	6					
Smøre- og korrosjonsbeskyttelse for metalldeler	4					
Batterikoplinger og -forhold, kontrollere	6	FØ	FO			
Antikorrosjonsanoder og jordingsledninger, kontrollere at de virker		FØ	FO			
Vanninntakskjerner, kontrollere drift		FØ	FO			
Vannpumpeindikator, kontrollere drift		FØ	FO			
Styrefriksjon, kontrollere, justere/stramme		FØ	FO			
Gasspådrag og girveksling, kontrollere funksjon		FØ	FO			
Nødstoppkrets og -snor, kontrollere funksjon		FØ	FO			
Veivhusoljenivå, kontrollere		FØ	FO			
Spylekjølesystem		FØ				
Klemmeskruer, stramme		FØ				
Deler til drivstoffsystemet, kontrollere og reparere lekkasjer ⁽²⁾			FO	FO		
Kontrollere fester, feste løse deler			FO	FO		
Termostat, kontrollere og kontrollere at den virker ⁽²⁾			FO		FO	
De monterte delene mellom motor og akterspeil, gjenta dreiningsmomentet			FO		FO	
Elektriske ledninger og koplinger og tenningsledninger og -koplinger, kontrollere			FO		FO	
Skift smøremidlet i girkassen	5		FO		FO	
Motorhodesynkronisering og forbindelse, kontrollere ⁽²⁾	6		FO		FO	
Motorens øvre og nedre deksler, rengjøre og vokse				FØ		
Smøremiddel i girkassen, kontrollere påfyllingsnivå og smøremidlets tilstand	5			FO		
Starttannhjulaksel, kontrollere og smøre ⁽³⁾	8			FO		

Inspeksjons- og vedlikeholdsplan for motoren

Beskrivelse	Produkt for motorpleie	Hyppighet				
		Hver bruk	Hver 10. time Kontroll	Hver 50. time eller etter 6 måneder	Hver 100. time eller årlig	Hver 200. time eller annethvert år
Tennplugger, skifte ⁽²⁾					FO	
Propellakselspor, kontrollere og smøre	6				FO	
Avkarbonisering	9				FO	
Lufteleddning og drivstoffledninger, skifte					FO	
Ventiløfterklaring, kontrollere ⁽²⁾			FO		FO	
Veivhusolje, skifte ⁽⁴⁾	10	FO			FO	
Oljefilter, skifte		FO			FO	
Drivakselspor, kontrollere og smøre	7				FO	
Vannpumpe, kontrollere og skifte					FO	
Drivstofffilter, skifte					FO	
Forgasser, kontrollere					FO	
Tenningsinnstilling, kontrollere					FO	
Brukerhåndbok, ombord		FØ				
Brukerhåndbok, ny gjennomgang					FØ	
Synkronrem		Skift hvert 4. år			FØ	

(1) Anbefales også ved 10 timers kontroll

(2) Utslippsrelaterte deler

(3) Du må ikke bruke gjennomtrengende smøremidler for lett arbeid

(4) Skift hver 100. time eller årlig hvis du ikke bruker *Evinrude/Johnson Ultra 4-takts syntetisk blandingsolje*

FO Service utført av forhandleren

FØ Service utført av føreren

4 *Evinrude/Johnson* antikorrosjonsspray eller *Evinrude/Johnson "6 in 1"* smøremiddel til allbruk

5 *Ultra-HPF* smøremiddel for girkasse

6 *Triple-Guard* - smørefett

7 *Evinrude/Johnson Moly Lube™* P/N 175356

8 Starter Bendix Lube Only P/N 337016

9 *Evinrude/Johnson* motortrimmer

10 *Evinrude/Johnson Ultra 4-takts syntetisk blandingsolje*

MONTERING



ADVARSEL



Motoren må ikke overskride maksimumsgrensen for antall hestekrefter, som er angitt på båtens merkeplate. Dette kan føre til manglende kontroll. Kontakt din **FORHANDLER** eller båtprodusenten hvis båten mangler merkeplate.

Båter som er laget for fjernstyrte motorer, kan bli overbelastet av en stangstyrt motor med maksimalt antall hestekrefter. Spør din **FORHANDLER** eller båtprodusenten hvis du er usikker på båtens egnethet.


Hvis det er stor forskjell på båt- og akterspeilhøyde kan båten bli ustabil og vanskelig å kontrollere. Se avsnittene om akterspeilhøyde og aksellengde.

Hindre sidelangs bevegelser og eventuelt å miste motoren ved å bruke monteringsdelene som fulgte med, eller dele i riktig størrelse, styrke og kvalitet. Se avsnittet om montering av motoren.

En monteringsflate som er skadet eller for tynn til å støtte motoren i fart, kan svike under drift og få deg til å miste kontrollen. Sørg for at båtens akterspeil eller festebrakett har en god struktur og en tykkelse på mellom 41 mm og 70 mm (1 5/8 tommer og 2 3/4 tommer).

Bruk denne fremgangsmåten for å finne ut om båtens akterspeilhøyde er riktig i forhold til motorens aksellengde:

Sett motoren på båtens akterspeil og juster vinkelen slik at antikavitasjonsplaten er parallel med bunnen i båten. Se **JUSTERE MOTORVINKELEN**.



Sluttposisjonen til antikavitasjonsplaten må være 0 til 25 mm (0 til 1 tomme) under båtbunnen.

VIKTIG: Hvis antikavitasjonsplaten faller utenfor området 0 til 25 mm (0 til 1 tomme), regnes monteringen for avvikende. Lengden på motorakselen eller båtens akterspeil må endres.


Lavere enn anbefalt – Det kan oppstå alvorlig skade på motorhodet hvis det kommer vann inn i det nedre motordekslet eller overbelastning hvis propellen har for lavt tutall og gasspådraget er for høyt.

Høyere enn anbefalt – Det kan oppstå alvorlig skade på motorhodet hvis avkjølingen er mangelfull eller propellen har for høyt tutall. Propellkavitasjon (slur) skjer ofte, noe som gir båten dårlig ytelse.

Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke for spesialskrog, ikke-planende skrog eller for båter med buet akterspeil. Snakk med din **FORHANDLER** om spesifikk monteringsinformasjon.

AKTERSPEILHØYDE OG AKSELLENGDE


Akterspeilhøyden som står oppført i **MOTORSPESIFIKASJONER**, er den høyden på båtens akterspeil som motoren krever. Høyden måles på akterspeilets midtlinje, vertikalt mot bunnen av båten.



1. Akterspeilhøyde
2. Antikavitasjonsplate
3. Sluttposisjon -0 til 25 mm (0 til 1 tommer)

MONTERE MOTOREN

Sentrer motoren på båtens akterspeil (eller festebrakett) og stram klemmeskruene for hånd, IKKE med verktøy. Be din FORHANDLER om en ekstra akterspeilplate for å beskytte båtens akterspeil.



1. Klemmeskruer
2. Ekstra akterspeilplate

Skru fast motoren til båtens akterspeil ved hjelp av 12 mm bolter, skiver, låseskiver og mutre.

Når du har posisjonert motoren, bruker du hekkbraketene som en mal for plasseringen og størrelsen på hullene du skal bore i akterspeilet.

Drill to hull i riktig størrelse gjennom akterspeilet. Sørg for at du borer hull i rett vinkel i forhold til akterspeilet.

Påfør rikelig med god, vannrett fugemasse bak hodene og på skaftene på boltene før du setter dem inn, og på overflaten på skivene som berører akterspeilet. Ikke bruk fugemasse av RTV-silikon eller polyuretan. De kan gå i oppløsning i kontakt med bensin.

Fest motoren med monteringssettet som vist.

Etter 30 minutters drift strammer du klemmeskruene for hånd. IKKE bruk verktøy for å stramme klemmeskruer. Kontroller klemmeskruer jevnlig.

ADVARSEL



Når du skifter bolter, skruer eller andre festesteinretninger, må du bruke *Evinrude/Johnson Genuine Parts* eller deler av tilsvarende styrke og materiale.

ADRESSEENDRING / NY EIER

Hvis du har fått ny adresse eller hvis kjøretøyet har skiftet eier, må du sørge for å fylle ut og sende inn utfyllingsblanketten på denne siden.

Dette er viktig med tanke på din egen sikkerhet, selv etter at den originale garantien har utløpt, slik at *BRP* kan ta kontakt med deg hvis det skulle bli nødvendig å rette på påhengsmotoren din. Hvis du befinner deg utenfor USA og Canada, sender du dette kortet til den Bombardier Recreational Products-avdelingen der påhengsmotoren ble registrert. Kontakt din forhandler eller distributør.

**Adresseendring****Ny eier****Modellnummer****Serienummer****Gammel adresse / tidligere eier****Etternavn****Fornavn****Adresse****Sted****Stat****Postnummer****Land****Telefonnummer****Underskrift****Dato****Ny adresse / ny eier****Etternavn****Fornavn****Adresse****Sted****Stat****Postnummer****Land****Telefonnummer****Underskrift****Dato**



Brukerhåndbok

Bekreftelse på mottak

Din FORHANDLER

Navn:

Adresse:

Når du mottar din nye *Evinrude/Johnson*-påhangsmotor, må du fylle ut og skrive under på skjemaet nedenfor. Din FORHANDLER vil beholde en kvittering av skjemaet for arkivering.



Kvittering

Navn:

Adresse:

Eier av modellnummer:

Serienummer:

(Skal fylles ut av kunden eller FORHANDLEREN som selger den)

Den FORHANDLER som navngis i dette dokumentet, har lært meg opp når det gjelder drift, vedlikehold, sikkerhetsprosedyrer og garantiretningslinjer. Jeg har forstått det ovennevnte og er bundet av det. Jeg er også tilfreds med monteringen før levering og kontrollen som ble utført på min *Evinrude/Johnson*-påhangsmotor. Jeg har mottatt en kopi av brukerhåndboken.

Underskrift:

Dato:



En test for å se om du er godt nok forberedt og et siste ord til eieren/føreren

Førertest...

1. Har du lest hele denne håndboken?
2. Er du klar for å ha ansvaret for sikker og ansvarlig bruk av båten og motoren?
3. Forstår du alle sikkerhetsmessige forhåndsregler og instruksjoner som er beskrevet i denne håndboken?
4. Er du innforstått med at denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon som bidrar til å forhindre personskader og skade på utstyr?
5. Er du klar for å følge anbefalingene i denne håndboken og ta et sikkerhetskurs for båtførere før du bruker båten og motoren?
6. Vet du hvem du skal henvende deg til hvis du har spørsmål angående båten eller *motoren*?
7. Kan du de lokale sjøvettreglene?
8. Forstår du at menneskelig feil kan skyldes uaktsomhet, trøtthet, for tung last, dårlig konsentrasjon, for dårlig kjennskap til produktet, medikamenter og alkohol, for å nevne noen få?



ADVARSEL



Det er ikke mulig å dekke alle farlige situasjoner du kan komme oppi i denne brukerhåndboken. Din forståelse og ditt samarbeid i forbindelse med de viktige opplysningene som står i denne brukerhåndboken vil imidlertid bidra til å skape sunn fornuft til sjøs. Vær alltid oppmerksom og forsiktig – det er et godt grunnlag for sikkerhet.

Johnson

