

# VIBE

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



# CONSEILS DE SÉCURITÉ

Nous vous félicitons d'avoir fait l'achat du système de communication Vibe par BRP.

Ce système de communication est assorti de la garantie de BRP et notre réseau de concessionnaires autorisés est prêt à vous fournir les pièces, le service et les accessoires dont vous pourriez avoir besoin. BRP recommande l'utilisation des pièces et des accessoires de rechange d'origine BRP. Pour toute question touchant la garantie et son application, BRP vous invite à communiquer avec un concessionnaire autorisé de BRP.

Ce guide de démarrage rapide décrit les caractéristiques de votre nouveau système de communication et ses différentes fonctions. Assurez-vous de lire et bien comprendre le contenu de ce guide et de conserver celui-ci à titre de référence. L'information et les descriptions qu'on y retrouve étaient exactes au moment de la publication. Les illustrations nous montrent la construction type des divers ensembles et il se peut, dans certains cas, qu'elles ne présentent pas tous les détails ou la forme exacte des pièces. Cependant, elles représentent des pièces dont la fonction est identique ou comparable.

## ⚠ AVERTISSEMENT

Avertit d'une situation comportant des risques de blessure grave, y compris la possibilité de décès, si on ne l'évite pas.

## ⚠ ATTENTION

Indique un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou graves.

## BATTERIE

- Vous ne devez ni utiliser ni laisser ce produit dans une voiture par temps chaud. La batterie pourrait chauffer, se fendre ou prendre feu.
- Ne continuez pas à charger la batterie si elle ne s'est pas rechargée dans le temps de charge spécifié. La batterie pourrait surchauffer, exploser ou prendre feu.
- Ne laissez pas le produit à proximité de flammes ou toutes autres sources de chaleur. Ne jetez pas le produit au feu. La batterie pourrait chauffer, exploser ou prendre feu.
- N'essayez pas de recharger une batterie avec un chargeur endommagé. Cela pourrait provoquer une explosion et/ou un accident.
- Si le produit chauffe ou gonfle au cours de la charge ou de l'utilisation, arrêtez immédiatement de recharger ou d'utiliser le produit. Cela est probablement dû à un dysfonctionnement de la batterie.
- Si vous pensez que la batterie est gonflée ou endommagée, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit. La batterie pourrait s'enflammer ou exploser.
- N'utilisez pas le produit en plein soleil pendant une période prolongée. Le non-respect de cette précaution peut endommager le produit et générer de la chaleur pouvant entraîner des brûlures.
- Ne rechargez pas la batterie avec un chargeur ou un câble non homologué. Cela pourrait endommager la batterie.

La simple lecture de ce guide n'élimine pas les dangers. L'utilisateur doit comprendre et suivre les instructions. En raison de son engagement continu en matière d'innovation et de qualité de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps d'abandonner ou de modifier certains concepts, certaines caractéristiques ou certains équipements sans obligation de sa part. Ce guide a été traduit de l'anglais. En cas de divergence par rapport à la version originale, c'est la version anglaise qui prévaut.

## UTILISATION ADÉQUATE

### ⚠ AVERTISSEMENT

BRP recommande de toujours garder un niveau sonore raisonnable permettant aux sons extérieurs de bien se faire entendre, par exemple un klaxon ou une sirène de véhicule d'urgence.

### ⚠ AVERTISSEMENT

BRP recommande de garder votre système Vibe sous surveillance lors de la recharge de la batterie.

### ⚠ AVERTISSEMENT

BRP recommande de garder une concentration sur la route en tout temps. N'utilisez votre système de communication Vibe que lorsque les conditions sont sécuritaires.

### ⚠ ATTENTION

Une exposition prolongée à des musiques fortes peut endommager l'ouïe. BRP recommande une pause de 10 min toutes les 45 min d'écoute.



CRÉATEURS D'AVENTURES

DÉMARREZ  
AVEC BRP GO!



Utilisez l'application **BRP GO!** pour configurer et gérer facilement votre appareil Vibe ainsi que pour consulter la documentation complète.

**ALIMENTATION**  
(ALLUMÉ/ÉTEINT)



TENIR  
1s

**JUMELAGE RAPIDE**  
(LORSQUE L'APPAREIL EST ÉTEINT)

NOTEZ QUE L'APPAREIL SERA EN JUMELAGE AUTOMATIQUE AU PREMIER DÉMARRAGE. POUR CESSER LE JUMELAGE : BOUTON CENTRAL



TENIR  
3s

**MENU CONFIGURATION**



TENIR  
3s

**CONFIGURATION**  
JUMELAGE CELLULAIRE (1 UP)  
JUMELAGE VÉHICULE (2 UP)



TAP  
1x

TAP  
2x

**ACTIVER MESH INTERCOM**



TAP  
1x

**SÉLECTION CANAL**  
+  
BOUTON HAUT/BAS



TENIR  
2s

**MICROPHONE**  
ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ



CENTRE  
1x

**COMMANDE VOCALE**



TENIR  
3s

**PROCHAINE CHANSON**



TENIR  
2s

**MUSIQUE**  
(LECTURE/PAUSE)



TENIR  
2s

**ACCEPTER APPEL CELLULAIRE**



CENTRE  
1x

**TERMINER/REJETER APPEL CELLULAIRE**



TENIR  
2s

**CONTRÔLE VOLUME**

**SON SYSTÈME**  
AJUSTER HORS MAILLE,  
SANS MUSIQUE



TAP  
1x

**MUSIQUE**  
LORSQUE LA MUSIQUE JOUE



TAP  
1x

**VOIX EN MAILLE**  
LORSQUE DES PERSONNES PARLENT SUR LA MAILLE



TAP  
1x